

¡Seguir siempre las advertencias y notas de seguridad de este manual del usuario! Las notas de seguridad son:



**Peligro eléctrico**, por ejemplo, cuando se trabaja en equipos bajo tensión.



Peligro mecánico, por ejemplo, cuando se trabaja en accionamientos de elevación.



**Instrucciones importantes** para un funcionamiento seguro y sin averías.



Para lograr un funcionamiento exento de averías y para tener derecho a reclamar en periodo de garantía, es necesario seguir estas intrucciones y notas. Por lo tanto, ¡es importante leer estas instrucciones cuidadosamente antes de empezar a trabajar con el equipo!

Estas instrucciones de funcionamiento contienen información importante para el mantenimiento. Deben guardarse cerca del motor.



#### Restricciones de Aplicación

Los equipos MOVITRAC<sup>®</sup> 31C son convertidores de frecuencia para sistemas de accionamientos industriales y comerciales para funcionamiento de motores asíncronos de jaula de ardilla de corriente alterna trifásicos. No se deben accionar otras cargas con los convertidores.

El lugar de la instalación debe estar limpio de polvo, seco (sin peligro de condensación por humedad) y poder cerrarse (por ejemplo armario de conexiones). Se deben seguir todas las especificaciones referentes a los datos técnicos y a las condiciones permisibles en el lugar de localización de los equipos.

En los casos en los que sea aplicable, está prohibida la puesta en marcha (arranque en funcionamiento normal), a no ser que la máquina cumpla con la diretiva de Compatibilidad electromagnética 89/336/CEE y esté comprobada la conformidad del producto terminado con la directiva de maquinaria 89/392/CEE (cumplir EN 60204).

## De no especificarse lo contrario, lo siguiente está prohibido:

- Implantación en zonas sujetas a peligro de explosión
- Implantación cerca de aceites, ácidos, gas, humo, polvo, radiación, etc.
- Implantación en aplicaciones no estacionarias donde haya choques y vibraciones mecánicas que excedan los límites estipulados por EN50178.
- Implantación en aplicaciones donde sólo el convertidor (sin sistema de seguridad de más alto nivel) es responsable de tareas de seguridad para garantizar la seguridad de personas y máquina.



Eliminación de desechos (por favor, cumplir las normas aplicables de evacuación de residuos): Dependiendo del material del que estén hechos, los componentes del convertidor se han de eliminar de acuerdo con las normas de evacuación de desperdicios aplicables para residuos electrónicos (tarjetas), material plástico (carcasa), placas de metal, cobre, etc.

Para obtener más información técnica y notas de selección, por favor consulte el Catálogo de Convertidores de Frecuencia MOVITRAC® 31C , número de publicación 0922 9116.



Si desea más información sobre la tarjeta opcional de control de operación síncrona, la tarjeta opcional de control de posicionamiento IPOS y las tarjetas opcionales de bus de campo (PROFIBUS e INTERBUS) consulte los manuales de usuario correspondientes.

# Contenidos

	F	Pág.
1	Notas sobre seguridad	4
2	Instalación	5
_	2.1 Nomenclatura, Placa de Identificación y Etiqueta de Tarjetas Opcionales	_
	2.2 Diseño de unidad MOVITRAC® 31C, Tamaño 0	6
	2.3 Diseño de unidad MOVITRAC <sup>®</sup> 31C, Tamaños 1 y 2	7
	2.4 Diseño de unidad MOVITRAC <sup>®</sup> 31C, Tamaños 3 y 4	8
	2.5 Instrucciones de instalación	
	2.6 Instalación para Compatibilidad Electromagnética	
	2.7 Instalación conforme con la normativa americana UL	
	2.8 Diagrama de cableado de la Unidad Básica	
	2.9 Asignación de Resistencias de Frenado, Reactancias y Filtros	
	2.10 MOVITRAC® 31C, Tamaño 0 con Resistor de Frenado	18
	2.11 Conexión de la interfase de Serie RS-232 (Opciones USS11A o USS21A)	
	2.12 Conexión de la interfase de Serie RS-485 (Opciones UST11A o USS21A)	
	2.13 Instalación de Tarjetas Opcionales	
	2.14 Diagrama de cableado y Descrip, de las bornas para la tarjeta opcional FEA31C	
	<ul><li>2.15 Diagrama de cableado y Descrip. de las bornas para la tarjeta opcional FIO31C</li><li>2.16 Diagrama de cableado y Descrip. de las bornas para la tarjeta opcional FEN31C/FPI31C</li></ul>	
	2.17 Diagrama de cableado y Descrip. de las bornas para la tarjeta opcional FIT31C	7. ZJ 21
	2.17 Diagrama de cableado y Descrip. de las bornas para la tarjeta opcional i 111310	
	2.10 Contoxion do onocuor incrementaria	20
3	Puesta en marcha	
	3.1 Tareas y ayudas preliminares	26
	3.2 Puesta en marcha simplificada con el teclado FBG31C	
	3.3 Puesta en marcha del convertidor	
	3.4 Ejemplos de puesta en marcha	
	3.5 Lista completa de parámetros	36
4	Funcionamiento y reparación	44
•	4.1 Displays de funcionamiento	44
	4.2 Información de averías	
	4.3 Señales de avería	
	4.4 Servicios de Electrónica SEW	
_		
5	Datos Técnicos	
	5.1 Aparatos Básicos	53
	5.2 MOVITRAC® 31C233 (Motores 230 V )	54
	5.3 MOVITRAC <sup>®</sup> 31C503 (Motores 400/500 V )	JO
	J.T INICALLIAC DIO DATOS FIEDRICHINOS	0 1
Rep	paración y piezas de repuesto	62





# 1 Notas sobre Seguridad

# Instalación y Puesta en Marcha

- No instalar o poner en marcha productos averiados. Presentar una queja sobre la avería al transportista inmediatamente.
- La Instalación, puesta en marcha y reparación del convertidor deben ser llevadas a cabo por personal cualificado adecuadamente instruido en la prevención de accidentes, de acuerdo con las normas en vigor (por ejemplo EN 60204, VBG 4, DIN VDE 0100/0113/0160).
- Se deben tener en cuenta las instrucciones importantes cuando se instalen y se pongan en marcha el motor y el freno.
- Se deben elegir **medidas** y **equipos de protección** de acuerdo con las **normas aplicables**. (por ejemplo EN 60204 o EN 50178).

Medida de protección necesaria: El convertidor debe estar puesto a tierra.

Equipo de protección necesario: Protección de sobrecorriente (fusibles).

- El motor cumple todos los requisitos de separación segura de las bornas de potencia y electrónica de acuerdo con EN 50178. Para garantizar la separación segura y fiable, todos los circuitos de corriente conectados deben también cumplir los requisitos de separación segura y fiable.
- Asegurarse de que el motor conectado no se pone en marcha por sí solo cuando el motor está conectado a la red eléctrica tomando las medidas adecuadas (por ejemplo, retirando las regletas de electrónica).

# Funcionamiento y reparación


- Antes de retirar la tapa central, el convertidor debe desconectarse de la red eléctrica. Las tensiones peligrosas pueden permanecer hasta 10 minutos después de que el convertidor haya sido desconectado de la red eléctrica.
- Cuando se retira la tapa del convertidor, el convertidor tiene un índice de protección IP 00. Las tensiones peligrosas están presentes en todas las partes excepto la electrónica de control. Durante el funcionamiento, el convertidor se debe mantener cerrado.
- Cuando está conectado, las tensiones peligrosas están presentes en las bornas de salida y en las bornas de motor y cables conectados. Lo mismo ocurre si la etapa de salida está deshabilitada y el motor está en reposo.
- Si el indicador de funcionamiento LED V1 o cualquiera de los otros indicadores de estado están desconectados, esto no es una indicación de que la unidad está desconectada de la corriente o descargada.
- Las funciones de seguridad interna en el covertidor o un blocaje mecánico pueden causar una inmovilización del motor. Remediar la causa de la avería o reajustar el motor puede hacer que el accionamiento se ponga a funcionar por sí solo. Si por razones de seguridad esto no es admisible para la máquina accionada, el convertidor debe desconectarse de la red eléctrica antes de corregir el fallo. En este caso está prohibido activar la función Auto-Reset (P860).



# 2 Instalación

# 2.1 Nomenclatura, Etiqueta de Identificación y Etiqueta de Tarjeta Opcional.

### Nomenclatura, ejemplo:



01552AES

# Etiqueta de identificación, ejemplo:

La placa de identificación va montada en el lateral del convertidor.




Fig. 1: Etiqueta de identificación

00593AXX

# Etiqueta de tarjeta opcional, ejemplo:

Todos los convertidores MOVITRAC<sup>®</sup> 31C vienen con una etiqueta de tarjeta opcional que especifica las tarjetas opcionales que han sido montadas en fábrica. Si se instala una tarjeta opcional en una fecha posterior, se debe marcar en la etiqueta de tarjeta opcional. Ejemplo: MOVITRAC<sup>®</sup> 31C con FEA31C.




Fig. 2: Etiqueta de tarjeta opcional



# Vorsicht! Caution! Attention! Bis zu 10 Minuten nach Netzabschaltung gefahrliche Berührungsspannung. Dangerous to accidental contact up to 10 minutes after sw tiching off the mains. Présence de tens'on dangereuse jusqu'à 10 minutes aprèv coupure réseau. Bit 21 36 5

# 2.2 Diseño de unidad MOVITRAC $^{\circledR}$ 31C, Tamaño O

00592BXX

Fig. 3: Diseño de unidad MOVITRAC® 31C Tamaño O sin tapa inferior

- 1 Etiqueta de servicio (no visible)
- 2 Etiqueta de designación

10

3 X1: bornas de etapa de potencia (no visible) para red eléctrica y conexiones de motor también para resistor de frenado en modo 4-Q .

12

- 4 Borna de tierra (😩)
- 5 Zócalo de montaje para resistencia de frenado opcional
- 6 Tapa superior
- 7 Tornillos de fijación para tapa superior; esta tapa se debe retirar para acceder a las bornas de potencia X1.

13

14

- 8 X4: Conector para teclado FBG31C en interfase serie (USS11A/UST11A)
- 9 Etiqueta de identificación
- 10 S1: Conmutador para selección de tipo de consigna n2 (10 V / 20 mA); debajo del teclado o interfase de serie
- 11 V1: Display LED
- 12 X2: Regleta de bornas de electrónica
- 13 Bornas de apantallado de electrónica (no visibles)
- 14 X3: Regleta de bornas de electrónica



# 2.3 Diseño de Unidad MOVITRAC® 31C, Tamaños 1 y 2




Fig. 4: Diseño de unidad MOVITRAC® 31C Tamaños 1 y 2 sin carcasa

00597BXX

- 1 EPROM de sistema
- 2 V1: Display LED
- 3 X20: Zócalo para tarjetas opcionales
- 4 X4: Zócalo para consola FBG31C o interfase de serie (USS11A/UST11A)
- 5 Etiqueta de servicio
- 6 X21: Conector para tarjetas opcionales
- 7 Etiqueta de tarjeta opcional
- 8 S1: Conmutador para selección de tipo de consigna n2 (10 V / 20 mA); debajo del teclado o de la interfase de serie.
- 9 Etiqueta de indentificación
- 10 X2: Regleta de bornas de electrónica
- 11 X3: Regleta de bornas de electrónica
- 12 X14: Regleta de bornas de electrónica
- 13 X1: Bornas de la etapa de potencia para red eléctrica y conexiones de motor también para resistencia de frenado en modo 4-Q.
- 14 Borna de puesta a tierra (4)
- 15 Bornas de conexión de las pantallas de electrónica
- 16 Etiqueta de designación



# 2.4 Diseño de motor MOVITRAC® 31C, Tamaños 3 y 4




Fig. 5: Diseño de motor MOVITRAC<sup>®</sup> 31C Tamaños 3 y 4 sin carcasa

1 EPROM de sistema

- 2 V1: Display LED
- 3 X20: Zócalo para tarjetas opcionales
- 4 X4: Zócalo para consola FBG31C o interfase de serie (USS11A/UST11A)
- 5 Etiqueta de tarjeta opcional
- 6 X21: Conector para tarjetas opcionales
- 7 Etiqueta de servicio
- 8 S1: Conmutador para selección de tipo de consigna n2 (10 V / 20 mA); debajo del teclado o interfase de serie.
- 9 Placa de identificación
- 10 Etiqueta de tipo
- 11 X2: Regleta de bornas de electrónica
- 12 X3: Regleta de bornas de electrónica
- 13 X14: Regleta de bornas de electrónica
- 14 Borna de puesta a tierra (4)
- 15 X1: Bornas de la etapa de potencia para red eléctrica y conexiones de motor también para resistencia de frenado en modo 4-Q.
- 16 Bornas de conexión de las pantallas de electrónica



#### 2.5 Instrucciones de Instalación

¡Las Instrucciones de seguridad ( $\rightarrow$  Sec. 1, Pág. 4) se deben seguir estrictamente durante la instalación!




- ¡Utilizar sólo componentes de conexión originales! Observar los **pares de apriete** de las bornas de potencia del MOVITRAC<sup>®</sup> 31C Tamaño 0  $\rightarrow$  1.5 Nm (13.3 lb.pulg.) / Tamaño 1  $\rightarrow$  0.6 Nm (5.3 lb.pulg.) / Tamaño 2  $\rightarrow$  1.5 Nm (13.3 lb.pulg.) / Tamaños 3 y 4  $\rightarrow$  3.5 Nm (31 lb.pulg.)
- ¡Asegurarse de que existe un espacio de ventilación mínimo necesario alrededor de los convertidores (suficiente ventilación)! Dejar un mínimo de espacio de 100 mm (4 pulgadas) encima y debajo del convertidor. No es necesario el espacio en los laterales de los convertidores.
- Los convertidores se deben montar verticalmente. ¡No son permisibles otras posiciones de montaje!
- El MOVITRAC® 31C está diseñado para su funcionamiento en redes de potencia con neutro conectado a tierra directamente (los sistemas de potencia TN y TT). Sin embargo, el funcionamiento en sistemas de potencia con neutro no conectado a tierra (por ejemplo sistemas de potencia IT) también está permitido. SEW recomienda utilizar diferenciales de vigilancia de fuga a tierra con medida de codificación de impulsos en sistemas de tensión con neutro no conectado a tierra (sistemas IT). Esto evita que la capacitancia respecto a tierra del convertidor provoque el disparo del diferencial de vigilancia de fugas a tierra.
- Con más de cuatro convertidores en un contactor de red eléctrica simple diseñado para la corriente total de todos los motores: conectar una reactancia de línea trifásica en serie para limitar la corriente de entrada.
- Instalar los cables de potencia y las conexiones electrónicas en bandejas de cable separadas.
- Cable de potencia de la red eléctrica: basada en la corriente nominal de entrada I<sub>pulg.</sub> a carga nominal (Datos → Sec. 5).
- Conexión de red eléctrica PE (→ EN 50178): Si la sección del conductor de protección PE es < 10 mm² (AWG8), se debe instalar un segundo cable con la sección de cable de la red eléctrica paralela al conductor PE a través de bornas separadas, o se debe usar un conductor de PE de cobre con una sección de 10 mm² (AWG8). Si el cable de conexión de la red eléctrica es ≥ 10 mm² (AWG8), se debe usar un conductor de cobre PE con la sección del cable de conexión a la red eléctrica. Durante el funcionamiento se pueden dar corrientes de fuga > 3.5 mA.
- Cable de motor: basado en la corriente de salida nominal  $I_N$  (Datos  $\rightarrow$  Sec. 5).
- Los fusibles de entrada se deben instalar al principio del cable de potencia, directamente después de las conexiones del embarrado. (→ Sec. 2.8.1: F11/F12/F13). Utilizar fusibles tipo D, DO, NH o interruptores de circuito de potencia.
- No se permite un interruptor de fuga a tierra como único instrumento de protección porque pueden producirse corrientes de fuga > 3.5 mA durante el funcionamiento normal del convertidor.
- Funcionamiento alternado de dos motores desde un convertidor: se debe instalar un contactor de inversión para cada uno de los cables de motor. ¡Los contactores de inversión sólo pueden ser maniobrados cuando el convertidor está fuera de servicio!
- ¡Conectar sólo una carga resistiva/inductiva (motor) a la salida del convertidor, sin carga capacitiva!
- **Recomendación:** Observar un tiempo mínimo de desconexión de 10 s para el contactor de la red eléctrica K11.
- Las entradas binarias son opto-acopladas.
   Las salidas binarias son a prueba de cortocircuito, pero no a prueba de tensión externa.
   ¡La conexión de una fuente de tensión externa a las salidas binarias puede dañarlas!
- Conexión de las resistencias de frenado: Utilizar dos cables trenzados adyacentes o un cable de potencia de 2 núcleos apantallados, con una sección basada en la corriente nominal del convertidor. (Datos → Sec. 5). Proteger la resistencia de frenado con un relé bimetálico (→ Sec. 2.8.1: F16), corriente de desconexión de acuerdo con las Resistencias de Frenado de los Datos Técnicos (→ Sec. 2.9).
- Resistencias de frenado de funcionamiento: en funcionamiento normal los cables llevan a la resistencia de frenado una tensión de corriente continua alta (aprox. 900 V). Si fuera necesario, montar las resistencias de frenado de diseño plano con la protección contra contacto adecuada. Cuando está bajo carga con P<sub>N</sub>, la superficie de la resistencia de frenado alcanza altas temperaturas. Elegir la posición de montaje teniendo en cuenta este dato (por ejemplo, en la parte superior del armario de conexiones).



## 2.6 Instalación para Compatibilidad Electromagnética

- Los cables de mando deben estar apantallados.
- La pantalla debe estar conectada a tierra por la ruta más directa posible, con una amplia zona de contacto a tierra en los dos extremos. Si fuera necesario, un extremo puede ser conectado a tierra a través de un condensador de supresión de interferencia (220 nF/50 V) para prevenir bucles de corriente a tierra. En el caso de cables de doble pantalla, conectar a tierra la protección exterior en el lateral del MOVITRAC<sup>®</sup>, y la protección interior en el otro extremo.
- El trazado de los cables de forma separada, en bandejas o conduciones conectadas a tierra, también es efectivo como apantallado.
- Conectar el MOVITRAC<sup>®</sup> y todos los accesorios a tierra cumpliendo con los requisitos de alta frecuencia (contacto metálico de ancho entre la carcasa del motor y masa, por ejemplo, pletina de cobre en armario de mando sin pintar).
- Módulo CEM EF...-503 (contiene filtro de entrada y reactancia de salida)
  - EF014/030/075-503: Montar el módulo de CEM junto con el motor MOVITRAC<sup>®</sup> 31C en la superficie de montaje conductiva en el armario de mando.
  - EF220/450-503: Primero montar el módulo de CEM en la superficie de montaje conductiva con cuatro tornillos en el armario de conexiones; a continuación montar el MOVITRAC<sup>®</sup> 31C con los cuatro tornillos M6 en el módulo de CEM.
- Filtro de entrada NF...-...
  - Montar el filtro de entrada NF.. cerca del MOVITRAC<sup>®</sup> correspondiente, pero fuera del espacio de ventilación mínimo necesario.
  - Mantener el cable de conexión entre el filtro de entrada y el MOVITRAC<sup>®</sup> tan corto como sea posible: se permite una longitud máxima de conexión de 400 mm (15 pulg.). Sin apantallar, el cable conductor trenzado es suficiente. Utilizar también cables sin apantallar para la conexión entre la red eléctrica y el filtro de entrada.
  - Si varios convertidores están conectados al filtro de entrada, el filtro de entrada debe estar conectado directamente a la entrada del armario de conexiones o a la zona cercana al convertidor. El filtro de entrada correcto se determina a partir de la corriente total de todos los convertidores.
- Anillo de ferrita HD...
  - Montar el anillo de ferrita cerca del MOVITRAC<sup>®</sup> correspondiente, pero fuera del espacio mínimo de ventilación necesario.
  - Meter siempre las tres fases y el conductor de protección juntos a través del anillo de ferrita.



00569AES



# Importante:

Fig. 6: Cableado del anillo de ferrita HD...

Los límites de CEM para emisión de interferencias no están especificados para sistemas de alimentación de tensión sin neutro a tierra (sistemas IT). La eficacia de los filtros en este caso está severamente restringida.



#### 2.7 Instalación conforme a la normativa americana UL

Para realizar una instalación conforme con la normativa americana UL se deben seguir las siguientes instrucciones:

- Utilizar sólo conductores de cobre como cable de conexión, con el siguiente intervalo de temperatura:
   para MOVITRAC<sup>®</sup> 31C005...300 intervalo de temperatura 60/75°C.
  - para MOVITRAC® 31C370/450 intervalo de temperatura 75/90°C.
- Los valores del par de apriete admisibles en las bornas de potencia del MOVITRAC® 31C son los siguientes :

Tamaño  $0 \rightarrow 1.5 \text{ Nm } (13.3 \text{ lb.pulg.})$ 

Tamaño 1  $\rightarrow$  0.6 Nm (5.3 lb.pulg.)

Tamaño 2  $\rightarrow$  1.5 Nm (13.3 lb.pulg.)

Tamaño 3  $\rightarrow$  3.5 Nm (31 lb.pulg.)

Tamaño  $4 \rightarrow 3.5 \text{ Nm}$  (31 lb.ulg.)

- Los convertidores de frecuencia MOVITRAC<sup>®</sup> 31C están diseñados para funcionar en sistemas de tensión con neutros a tierra (sistemas TN y TT) que pueden proporcionar una corriente máxima de acuerdo con la tabla siguiente y tienen una tensión máxima de 240 V<sub>AC</sub> para el MOVITRAC<sup>®</sup> 31C...-233 (motores 230 V) y de 500 V<sub>AC</sub> para el MOVITRAC<sup>®</sup> 31C...-503 (motores 400/500 V). Los valores nominales de los fusibles no deben exceder los valores dados en las siguientes tablas.
- Utilizar sólo sistemas verificados que tengan la tensión de salida limitada ( $V_{max} = 30 \ V_{DC}$ ) y la corriente de salida limitada ( $I \le 8 \ A$ ) para establecer una alimentación de potencia de corriente limitada de baja tensión externa de 24  $V_{DC}$ .

# Motores a 230 V:

MOVITRAC® 31C	233	corriente máxima	tensión máxima de la red	fusibles (max.)
005/011	(Tamaño 0)	5 000 A <sub>AC</sub>	240 V <sub>AC</sub>	20 A / 600 V
008/015/022	(Tamaño 1)	5 000 A <sub>AC</sub>	240 V <sub>AC</sub>	32 A / 600 V
037	(Tamaño 2)	5 000 A <sub>AC</sub>	240 V <sub>AC</sub>	63 A / 600 V
055/075	(Tamaño 3)	5 000 A <sub>AC</sub>	240 V <sub>AC</sub>	110 A / 600 V

#### Motores a 400/500 V:

MOVITRAC® 31C	503	corriente máxima	fusibles (max.)	
005/007/011/014	(Tamaño 0)	5 000 A <sub>AC</sub>	500 V <sub>AC</sub>	16 A / 600 V
008/015/022/030	(Tamaño 1)	5 000 A <sub>AC</sub>	500 V <sub>AC</sub>	30 A / 600 V
040/055/075	(Tamaño 2)	5 000 A <sub>AC</sub>	500 V <sub>AC</sub>	63 A / 600 V
110/150/220	(Tamaño 3)	5 000 A <sub>AC</sub>	500 V <sub>AC</sub>	175 A / 600 V
300/370/450	(Tamaño 4)	10 000 A <sub>AC</sub>	500 V <sub>AC</sub>	400 A / 600 V

### Nota:

La certificación UL no es válida para funcionamiento en sistemas de tensión con neutros no puestos a tierra (sistemas IT).



## 2.8 Diagrama de cableado para la Unidad Básica

# 2.8.1 Cableado de la sección de Potencia y Freno




Fig. 7: Diagrama de cableado de la sección de potencia y freno



¡La conexión del rectificador de freno requiere un cable de alimentación de red separado. ¡No está permitida la alimentación desde la tensión del motor!

Para todas las aplicaciones de elevación utilizar siempre la desconexión en los circuitos AC y DC del freno.

Cuando se conecta un convertidor (tensión de salida generada PWM), los cables de alimentación para los frenos deben trazarse aparte del resto de los cables de potencia.


Cuando se instale el rectificador del freno en la cabina de control, los cables de conexión entre el rectificador del freno y el freno deben trazarse aparte del resto de los cables de potencia.

La instalación junto con otros cables sólo es admisible si los otros cables están apantallados.

Seguir las normas de instalación para frenos sin BG/BGE o BME.



# 2.8.2 Cableado de la tarjeta de Mando



- 1) Puente instalado de fábrica conecta la referencia de las entradas binarias con tierra interna de las unidades.
- 2) Después de instalar una opción en el conector X21 las bornas 48/49/60/30 en la unidad básica no están disponibles.
- B. 0  $\perp$  0V10 (Potencial de referencia 10V, señales analógicas)
- B. 30 \_\_ OV24 (Potencial de referencia 24V, señales analógicas)
- Regleta Conductor de tierra protector (apantallado)

Fig. 8: Diagrama de cableado de la tarjeta de mando



# 2.8.3 Descripción funcional de las Bornas de la Unidad Básica

Bori	na	Función						
X1:	4/5/6 8 8/9	Conexión a la red L1, L2, L3 o EF503 módulo CEM TL.1, 2, 3 Cable de motor U, V, W o EF503 módulo CEM TL.4, 5, 6 Conexión DC para HF (TL. 7 a HF403, TL. V5 a HF503): iConectar sólo si $f_{PWM}$ = 12 kHz o 16 kHz y adicionalmente para HF403 $V_{red} \le 400 \ V!$ Conexión de la resistencia de frenado R+, R-Conexión del cable de protección						
X0:		Borna de tierra (grapas para cable) para apantallamient	o de conexiones de electrónica (potencial PE)					
<b>S1</b> :		Señal I de conmutador de consigna I ó V (020mA, 4 señal V	.20mA) o señal V (010V, ±10V), ajuste de fábrica:					
X2:	34/35 0 65 40	+10V (max. 3mA) para potenciómetro de consigna Consigna de entrada n2 (entrada diferencial, referencia tor S1 Potencial de referencia para señales analógicas Salida de medida: adecuada para aparatos de visualizac X2:0 Entrada alimentación + 24V de potencia exterior (tensió aparato para red eléctrica OFF) Salida +24V tensión auxiliar (max. 250mA) para contac	ión 5V (Tipos de señal → P634/P635), referencia TL. on auxiliar depende de opciones, diagnóstico del					
		Entrada binaria 1, asignación fija: Giro dcha./parada						
X3:	42 43 47	Entrada binaria 2, ajuste de fábrica:Giro izqda./parada Entrada binaria 3, Habilitación/parada rápida Entrada binaria 4, t1/t2 Referencia para entradas binarias X2:41 y X3:42/43/47 Conexión de las entradas binarias con+24V de X2:44 Conexión de las entradas binarias con tensión ext. 24V	Puente X3:60-30 Conexión X3:60-masa externa con puente X3:60-30 sin aislar					
	61	Potencial de referencia para señales binarias Salida binaria 1, asignación fija: /Freno Salida binaria 2, ajuste de fábrica: /Fallo	sin puente X3:60-30 libre de potencial  Carga max. : 150mA  Carga max. : 50mA  Posibilidades de selección → menú P611					
X14	49 60	Entrada binaria 6, n12/n22 no	onMOVITRAC <sup>®</sup> 31CTamaño0(005/007/011/014) o disponible. Las bornas 48 y 49 están integradas n el regletero X3.					
X4:		Zócalo para tarjeta opcional teclado FBG31C / USS11A UST11A (RS-485) tarjeta opcional de interfase serie / L fase serie						
X20	:	Zócalo para tarjetas opcionales, ampliación de entrada/s FIO31C/FES31C sincronismo de posición / FFP31C, FFI Con MOVITRAC <sup>®</sup> 31C Tamaño 0 (005/007/011/014) no	31C e interfases de bus de campo FFD31C					
X21	:	Zócalo para tarjetas de tarjeta opcional, regulación de luación FIT31C TF/TH Con MOVITRAC®31C Tamaño 0 (005/007/011/014) no	·					



# 2.9 Selección de resistencias de Frenado, Reactancias y Filtros

# 2.9.1 MOVITRAC® 31C...-233 (motores 230V)

MOVITRAC® 31C	005	011	800	015	022	037	055	075		
Tamaño		0		1		2	3			
Resistencias de f	renado	Número de referencia								
BW100-003	I <sub>trip</sub> = 0.5 A <sub>RMS</sub>	826 266 7								
BW100-005	I <sub>trip</sub> = 1.2 A <sub>RMS</sub>	826 269 1								
BW100-002	I <sub>trip</sub> = 1.2 A <sub>RMS</sub>	821 700 9								
BW100-006	I <sub>trip</sub> = 2.3 A <sub>RMS</sub>	821 701 7								
BW039-003	I <sub>trip</sub> = 2.0 A <sub>RMS</sub>	821 687 8								
BW039-006	I <sub>trip</sub> = 3.2 A <sub>RMS</sub>	821 688 6								
BW039-012	I <sub>trip</sub> = 5.0 A <sub>RMS</sub>	821 689 4								
BW039-026	I <sub>trip</sub> = 7.8 A <sub>RMS</sub>	821 690 8								
BW027-006	I <sub>trip</sub> = 2.5 A <sub>RMS</sub>	822 422 6								
BW027-012	I <sub>trip</sub> = 4.4 A <sub>RMS</sub>	822 423 4								
BW012-025	I <sub>trip</sub> = 10 A <sub>RMS</sub>	821 680 0								
BW012-050	I <sub>trip</sub> = 19 A <sub>RMS</sub>	821 681 9								
BW012-100	I <sub>trip</sub> = 27 A <sub>RMS</sub>	821 682 7								
Módulos EMC		Número de referencia								
EF014-503	$I_D = 5 A_{AC}$	826 384 1								
EF030-503	I <sub>D</sub> = 10 A <sub>AC</sub>	826 385 X								
EF075-503	I <sub>D</sub> = 20 A <sub>AC</sub>	826 386 8								
EF220-503	I <sub>D</sub> = 60 A <sub>AC</sub>	826 553 4								
Reactancias de r	ed	Número de referencia		1		1		I		
ND020-013	$\Sigma I_{in} = 20 A_{AC}$	826 012 5							Α	
ND045-013	$\Sigma I_{in} = 45 A_{AC}$	826 013 3							В	
Filtros de entrada	1	Número de referencia								
NF008-443		825 721 3				А	Α			
NF016-443		825 719 1				В	В	Α		
NF025-443	$-V_{\text{max}} = 440 V_{\text{AC}}$	825 718 3						В	Α	
NF036-443	_	825 717 5							В	
Anillos de ferrita		Número de referencia								
HD001	d = 50 mm (1.97 pulg.)	813 325 5	р	ara secc	iones de	cable	1.516	mm <sup>2</sup> (A'	WG16	6)
HD002	d = 23 mm (0.91 pulg.)	813 557 6		para se	ecciones	de cabl	e ≤ 1.5	mm² (A	WG16)	
HD003	d = 88 mm (4.46 pulg.)	813 558 4		para s	eccione	s de cat	ole ≥ 16	mm² (A	WG6)	

A en caso de funcionamiento nominal (100%)



B con carga de par variable (125%)

# 2.9.2 MOVITRAC® 31C...-503 (unidades 400/500V )

MOVITRAC® 31C.	005	007	011	014	800	015	022	030		
Tamaño			0 1							
Resistencias de frenado		Número de referencia								
BW200-003	$I_{trip} = 0.2 A_{RMS}$	826 267 5								
BW200-005	$I_{trip} = 0.5 A_{RMS}$	826 270 5								
BW100-003	$I_{trip} = 0.4 A_{RMS}$	826 266 7								
BW100-005	$I_{trip} = 0.8 A_{RMS}$	826 269 1								
BW100-002	$I_{trip} = 0.7 A_{RMS}$	821 700 9								
BW100-006	I <sub>trip</sub> = 1.8 A <sub>RMS</sub>	821 701 7								
BW068-002	I <sub>trip</sub> = 0.8 A <sub>RMS</sub>	821 692 4								
BW068-004	I <sub>trip</sub> = 1.4 A <sub>RMS</sub>	821 693 2								
Módulos EMC		Número de referencia		1		1				
EF014-503	I <sub>D</sub> = 5 A <sub>AC</sub>	826 384 1								
EF030-503	I <sub>D</sub> = 10 A <sub>AC</sub>	826 385 X								
Reactancias de red		Número de referencia		•		•	•	•		
ND020-013	$\Sigma I_{in} = 20 A_{AC}$	826 012 5								
Filtros de entrada	1	Número de referencia								
NF008-443	V 440 V	825 721 3								Α
NF016-443	$-V_{\text{max}} = 440 V_{\text{AC}}$	825 719 1								В
NF008-503	$V_{max} = 550 V_{AC}$	825 831 7								
Reactancias de re	ed	Número de referencia								
HD001	d = 50 mm (1.97 pulg.)	813 325 5	р	ara secc	iones d	e cable	1.516	mm² (A	WG16	6)
HD002	d = 23 mm (0.91 pulg.)	813 557 6		para se	ecciones	de cab	le ≤ 1.5	mm <sup>2</sup> (A	WG16)	
HD003	d = 88 mm (4.46 pulg.)	813 558 4		para s	eccione	s de cal	ole ≥ 16	mm² (A	WG6)	
Filtros de salida		Número de referencia								
HF008-503		826 029 X		Α			Α			
HF015-503		826 030 3		В		Α	В	А		
HF022-503		826 031 1				В		В	Α	
HF030-503		826 032 X							В	Α
HF040-503		826 311 6								В

A en caso de funcionamiento nominal (100%)



B con carga de par variable (125%)

MOVITRAC® 31C.	503		040	055	075	110	150	220	300	370	450
Tamaño		2			3			4			
Resistencias de f	renado Númer	o de referencia							1		
BW047-005	$I_{trip} = 1.1 A_{RMS}$	826 268 3									
BW147	$I_{trip} = 3.5 A_{RMS}$	820 713 5									
BW247	$I_{trip} = 4.9 A_{RMS}$	820 714 3									
BW347	$I_{trip} = 7.8 A_{RMS}$	820 798 4									
BW018-015	$I_{trip} = 4.0 A_{RMS}$	821 684 3									С
BW018-035	$I_{trip} = 8.1 A_{RMS}$	821 685 1									С
BW018-075	$I_{trip} = 14 A_{RMS}$	821 686 X									С
BW915	$I_{trip} = 28 A_{RMS}$	821 260 0									
BW012-025	$I_{trip} = 6.1 A_{RMS}$	821 680 0									
BW012-050	$I_{trip} = 12 A_{RMS}$	821 681 9									
BW012-100	$I_{trip} = 22 A_{RMS}$	821 682 7									
Módulos EMC	Número	de referencia	_								
EF075-503	$I_D = 20 A_{AC}$	826 386 8									
EF220-503	$I_D = 60 A_{AC}$	826 553 4									
EF450-503	$I_D = 115 A_{AC}$	826 554 2									
Reactancias de re	ed Númer	o de referencia									
ND020-013	$\Sigma I_{in} = 20 A_{AC}$	826 012 5				Α					
ND045-013	$\Sigma I_{in} = 45 A_{AC}$	826 013 3				В		Α			
ND085-013	$\Sigma I_{in} = 85 A_{AC}$	826 014 1						В		А	Α
ND1503	$\Sigma I_{in} = 150 A_{AC}$	825 548 2								В	В
Filtros de entrada	a Número	de referencia									
NF016-443	_	825 719 1			Α						
NF025-443	_	825 718 3			В						
NF036-443	$-V_{\text{max}} = 440 V_{\text{AC}}$	825 717 5									
NF050-443	- max - 440 VAC	825 716 7									
NF080-443	_	825 830 9								Α	
NF110-443		826 353 1								В	
NF008-503	_	825 831 7	Α								
NF016-503	_	825 832 5	В								
NF025-503	_	825 833 3					Α				
NF036-503	$V_{\text{max}} = 550 V_{\text{AC}}$	825 834 1					В	Α			
NF050-503	_	825 835 X						В	Α		
NF080-503	_	826 077 X							В		Α
NF110-503		826 354 X									В
Anillos de ferrita	Número	de referencia									
HD001 (	d = 50 mm (1.97 pulg	j.) 813 325 5						16 mn			)
HD003	d = 88 mm (4.46 pulg	j.) 813 558 4		para	a seccio	ones de	cable	≥ 16 m	m² (AW	/G6)	
Filtros de salida	Númer	o de referencia									
HF040-503		826 311 6	Α								
HF055-503		826 312 4	В	Α							
HF075-503		826 313 2		В	Α						
HF023-403		825 784 1			В	Α					
HF033-403		825 785 X				В	Α	B/C	A/C		
HF047-403		825 786 8					В	Α	B/C	С	A/C

en caso de funcionamiento nominal (100%) Α



con carga de par variable (125%) jconectar dos resistencias de frenado o filtros de salida en paralelo! С

# 2.10 MOVITRAC® 31C, Tamaño O con Resistencia de Frenado

Para funcionamiento 4-Q en aparatos de tamaño 0 (31C005/31C007/31C011/31C014), las resistencias de frenado en diseño plano BW100-003 y BW200-003 se pueden colocar dentro del aparato. Para hacer esto, actuar como sigue:

- 1. Desconectar la alimentación. Desconectar la red trifásica y, si fuera el caso, la alimentación 24 V<sub>DC</sub>.
- Soltar el zócalo de montaje para la resistencia de frenado desde la parte superior del aparato y tirar hacia fuera (→ Fig. 9).
- 3. Cortar los cables de la resistencia de frenado a la longitud requerida (aprox. 25 cm (10 pulg.)) y colocar las punteras de los cables.
- Pasar los cables de la resistencia de frenado a través de la tapa de goma y colocar la resistencia de frenado en el zócalo de montaje (→ Fig. 9).
- 5. Colocar el zócalo de montaje con la resistencia de frenado otra vez en el motor y atornillarlo con fuerza.
- Destornillar la tapa superior de manera que la banda de la borna X1 de la sección de potencia sea accesible.
- 7. Conectar los cables del resistor de frenado a las bornas X1:8 y X1:9 como se apunta en "Cableado de Sección de Potencia y Freno" (Sec. 2.8.1, Pág. 16).



Fig. 9: Sacar el zócalo de montaje y colocar la resistencia de frenado en el interior

01786AXX

# 2.11 Conexión de la interfase Serie RS-232 (Opciones USS11A o USS21A) Cable interfase estándar de 9-clavijas (¡apantallado!) para conexión RS-232 :







Fig. 10: Conexión de MOVITRAC® 31C - PC

# 2.12 Conexión de la interfase Serie RS-485 (Opciones UST11A o USS21A)

# Instrucciones para la instalación de la interfase RS-485:

- Utilizar cable de datos apantallado de cobre de 4 conductores .
- Utilizar un par de conductores trenzados para las conexiones de señales.
- Utilizar el segundo par de núcleos trenzados para 0V5.
- Conectar el apantallado en ambos extremos a masa con un contacto amplio (bornas de apantallamiento electrónico del MOVITRAC<sup>®</sup> o lugar apropiado en armario de conexiones).



Asignación de borna UST11A								
+ - 0V5	$\begin{array}{c} \Rightarrow \\ \Rightarrow \\ \Rightarrow \end{array}$	+ RS-485 - RS-485 potencial de refe- rencia						

Se facilitan bornas dobles (conexión eléctrica directa)

Fig. 11: interfase UST11A RS-485

01588BXX




Fig. 12: interfase USS21A RS-485

# interfase RS-485 para estándar EIA:

- velocidad máxima de transmisión 9600 baudios
- 32 nodos máximo (cada aparato con USS21A se cuenta como dos nodos)
- máxima longitud total del cable 200 m (660 pies)
- · resistencia de terminación integrada



# 2.13 Instalación de Tarjetas Opcionales



Los aparatos de tamaño 0 (31C005/31C007/31C011/31C014) no están equipados con los zócalos de tarjeta opcional X20 y X21, así que no se pueden instalar tarjetas opcionales en estos aparatos.

Las siguientes instrucciones son válidas para los convertidores de tamaño 1...4 (31C008...31C450).

# Antes de empezar:

- Descargar la electricidad acumulada en el cuerpo humano mediante medidas adecuadas (pulsera de conexión a tierra, zapatos conductores, etc.) antes de tocar la tarjeta opcional.
- Guardar la tarjeta opcional en el paquete original y desempaquetarla sólo inmediatamente antes de su instalación.
- No tocar la tarjeta opcional más de lo necesario y sujetarla sólo por los bordes. No tocar los componentes.

# Instalación de la tarjeta opcional:

- Desconectar el convertidor de la fuente de alimentación. Desconectar la red trifásica y, si fuera necesario, la alimentación 24 V.
- Retirar la tapa protectora inferior.
- Retirar la carcasa (tornillos situados bajo el teclado FBG31C /USS11A o la interfase UST11A)

# Para las opciones FEA31C, FIO31C, FES31C, FFP31C y FFI31C :

- Desatornillar la tarjeta con las EPROM del sistema y separar del zócalo X20.
- Enchufar la tarjeta de tarjeta opcional en el zócalo X20 y atornillar firmemente.
- Para las opciones FES31C, FFP31C y FFI31C: retirar la etiqueta blanca de la carcasa del convertidor y sustituirla por la que se adjunta.

#### Para las opciones FEN31C, FPI31C y FIT31C:

- Desatornillar el regletero X14 y retirar del zócalo X21.
- Enchufar la tarjeta opcional en el zócalo X21 y atornillarla con firmeza.
- Reponer la carcasa del convertidor y atornillar con firmeza.
- · Reponer tapa protectora inferior.




Fig. 13: Instalación de tarjetas opcionales



# 2.14 Diagrama de Cableado y Descripción de la borna para la tarjeta opcional FEA31C




Fig. 14: Diagrama de cableado FEA31C

Tarjeta opcional		Ampliación de entrada / salida FEA31C				
Número de referencia		822 297 5				
Entrada diferencial analógica	X7:32/33	3 n1 = 0+10V / -10V0+10V				
Limitación externa de corrien-	X7:36/37	7 010V ≙ 0100% I <sub>max</sub> (→ P320)				
te						
Salidas analógicas	X7:38/39	D Longitud máx. del cable: 10m (33 pies) / Resolución: 8 Bit / Tiempo de muestreo s				
Forma de señal Funciones de control		10ms 0±10V, I <sub>max</sub> = 3mA → menú P63_				
Borna de referencia	X7:0	Potencial de referencia para señales analógicas (0V10)				
Entradas binarias	X8:48/49/50/51					
Nivel de señal		$I_E \approx 10 \text{mA}$ Tiempo de muestreo: 5ms +13V+30V $\triangleq$ "1" opto-aisladas -3V+5V $\triangleq$ "0"				
Funciones de control		→ menú P60_				
Borna de referencia	X8:60	Referencia para entradas binarias X8:48/49/50/51				
Borna de referencia	X8:30	Potencial de referencia para señales binarias (0V24)				
Salidas binarias Nivel de señal	X8:63/64	$R_i \approx 100\Omega$ compatible con PLC Tiempo de respuesta: 5ms "0" = 0V "1" = +24V $I_{max} = 50mA$				
Funciones de control		→ menú P61_				
interfase RS-485		7 RS-485+ estándar EIA, 9600 baudios, max. 32 nodos				
	68	RS-485- Resistencia de terminación integrada				
		Longitud max. del cable: 200m (660 pies)				



# 2.15 Diagrama de Cableado y Descripción de las Bornas para la Tarjeta opcional F1031C





Fig. 15: Diagrama de cableado FIO31C

Tarjeta opcional		Ampliación de	entrada/salida digital FIO31C			
Número de referencia		822 419 6				
Entradas binarias	X8:48/49/50/51 X19:52/53/54		PLC compatible de acuerdo con EN 61131-2 Tiempo de muestreo: 5ms			
Nivel de señal		+13V+30V -3V+5V	≙ "1" opto-aisladas   △ "0"			
Funciones de control		→ Menú P60_				
Borna de referencia	X8:60	Referencia de señales binarias X8:48/49/50/51 y X19:52/53/54				
Borna de referencia	X8:30	Potencial de re	ferencia para señales binarias (0V24)			
Salidas binarias Nivel de señal Funciones de control	X19:69/70/71/72 X8:63/64	$\begin{array}{l} R_i \approx 100\Omega \\ \text{``0''} = 0V \\ \rightarrow \text{men\'u P61} \end{array}$	compatible con PLC Tiempo de muestreo: 5ms "1" = $+24V$ $I_{max} = 50mA$			
interfase RS-485		RS-485+ RS-485- Longitud máxir	estándar EIA, 9600 baudios, max. 32 nodos Resistencia de terminación integrada na del cable: 200m (660 pies)			



# 2.16 Diagrama de cableado y Descripción de las Bornas para la Tarjeta Opcional FEN31C/FPI31C



00514AES

Fig. 16: Diagrama de cableado FEN31C/FPI31C

Tarjeta opcional		Regulación de velocidad FEN31C / Control de posición FPI31C				
Número de referencia		822 321 1 / 822 304 1				
Salidas de pulso A/A, B/B, C/C	X5:81X5:86	+5V, TTL nivel (RS-422)				
Borna de referencia	X5:87	Potencial de referencia para señales analógicas (0V10)				
Entradas de impulso A/Ā, B/B, C/C Velocidad límite	X6:88X6:93	+5V, TTL nivel (RS-422) f <sub>límite</sub> = 200 kHz 128/256/512/1024/2048 impulsos/revoluciones (preferible 1024) 12000 min <sup>-1</sup> a 1024 impulsos/revoluciones 6000 min <sup>-1</sup> a 2048 impulsos/revoluciones				
Alimentación al encoder		+58V (Ub / +) Potencial de referencia (⊥)				
Conexión de sensor	X6:95 96	+5V Para medida de tensión y compensación de caida de 0V tensión en el encoder.				

# Conexión del encoder:

Secuencia de pista  $A \rightarrow B$  significa giro dcha. del motor situado frente al eje del motor.



# X21: Opción FIT31C "Evaluación TF/TH" \*Ajuste de fábrica Conexión TF/TH X24: X14: 48 49 9 30 30 73 Entrada binaria "FALLO EXT." TH TF

# 2.17 Diagrama de cableado y Descripción de Borna para la Tarjeta Opcional FIT31C

01742AES

Fig. 17: Diagrama de cableado FIT31C

Tarjeta opcional		Evaluación FIT31C TF/TH
Número de referencia		822 710 1
Entradas binarias	X14:48/49	$R_i \approx 3.0$ kΩ PLC compatible de acuerdo con EN 61131-2 $I_E \approx 10$ mA Tiempo de muestreo: 5ms
Nivel de señal		$I_E \approx 10 \text{mA}$ Tiempo de muestreo: 5ms +13V+30V $\triangleq$ "1" opto-aislada -3V+5V $\triangleq$ "0"
Funciones de control		→ Menú P60_
Borna de referencia	X14:60	Referencia para entradas binarias X14:48/49
Borna de referencia	X14:30/X24:30	Potencial de referencia para señales binarias (0V24)
Conexión TF/TH	X24:73	Umbral de respuesta $R_{TF} \ge 2.9 \text{ k}\Omega \pm 10\%$
Salida binaria Nivel de señal Funciones de control	X24:74	$R_i \approx 100\Omega$ compatible con PLC Tiempo de respuesta: 5ms "0" = 0V "1" = +24V $I_{max} = 50$ mA "0" = temperatura del motor demasiado alta o circuito abierto de conexión TF/TH "1" = temperatura del motor dentro de intervalo admisible

X24:74 se conecta a una entrada binaria que está programada para la función "FALLO EXT". Si X24:74 = "0", el convertidor provocará una parada rápida.



El MOVITRAC<sup>®</sup> 31C cumple con los requisitos para una separación segura y fiable de las secciones de potencia y control de acuerdo con EN 50178. La tarjeta opcional FIT31C cuenta con el mismo nivel de tensión que el panel de control. Si un circuito se conecta al panel de control del convertidor que no está separado mediante un sistema de seguridad, entonces ya no existe la protección del MOVITRAC<sup>®</sup> 31C por separación eléctrica.



#### 2.18 Conexión del Encoder Incremental

Se incluye información detallada en el manual "Sistemas de encoder SEW" que se puede pedir a SEW con el número de referencia 0919 6412.

- Longitud máxima de cable (convertidor encoder):
   100 m (330 pies) con una capacitancia de cable ≤ 120 nF/km (193 nF/milla)
- Sección del núcleo: 0.20 ... 0.5 mm<sup>2</sup> (AWG24 ... AWG20)
- Utilizar un cable apantallado con conductores trenzados por pares y conectar el apantallado en ambos extremos (a la brida de apantallamiento de electrónica y al conector del encoder).
- Instalar el cable del encoder aparte de los cables de potencia.
- Número permisible de impulsos: 256, 512, 1024, 2048 (preferentemente 1024)

# Aplicar el apantallado del cable del encoder sobre una amplia superficie de contacto:

· en el convertidor




· en el encoder



01937AXX 01948A

Fig. 18: Colocar el apantallado en la brida de apantallado de Fig. 19: Colocar el apantallado al tornillo PG del encoder. electrónica del convertidor.

Para funcionamiento con convertidores de frecuencia MOVITRAC $^{\textcircled{@}}$ 31C, SEW recomienda el uso de encoders incrementales ES1T, ES2T o EV1T (encoder TTL), conocidos antiguamente como encoders IG11 / IG5 . Conectar el encoder como sigue:



\* Conectar las conexiones del sensor del encoder en UB y en L, ¡no puentear en el convertidor!

Fig. 20: Conexión de los encoders TTL ES1T, ES2T o EV1T al MOVITRAC® 31C

01585BES

Las pistas K0 (C) y  $\overline{\text{K0}}$  ( $\overline{\text{C}}$ ) se necesitan sólo para el control de posicionamiento (tarjeta opcional FPI31C). No se necesitan para control de velocidad (tarjetas opcionales FRN31C o FEN31C) o para funcionamiento de sincronismo de posición (tarjeta opcional FRS31C).



## 3 Puesta en marcha




¡Durante la puesta en marcha, se deben seguir estrictamente ( $\rightarrow$  Sec. 1, pág. 4) las instrucciones de seguridad!

La condición preliminar para una puesta en marcha adecuada es la correcta planificación de proyecto del accionamiento. El catálogo del MOVITRAC® 31C contiene instrucciones detalladas para la planificación del proyecto y la explicación de los parámetros (número de referencia del catálogo.: 0922 9116).

#### 3.1 Trabajo preliminar y Ayudas

# Trabajo preliminar:

- Comprobar la instalación (→ Sec. 2, Instalación).
- Evitar el arranque accidental del motor con medidas apropiadas (por ejemplo, retirando la banda de borna de electrónica X3). Dependiendo de la aplicación, se deben tomar medidas adicionales para asegurar que no haya peligro para las personas o equipos.
- Si se realiza la puesta en marcha con teclado FBG31C: Enchufar teclado FBG31C en el zócalo X4.
- Si se realiza la puesta en marcha con PC y MC\_SHELL:
   Enchufar la interfase serie USS11A en el zócalo X4 y conectar con el PC utilizando un cable de interfase (RS-232). Para esto el MOVITRAC®31C y el PC no deben tener tensión, de lo contrario pueden presentarse estados indefinidos. Conectar ambas unidades y, si no estuviera todavía instalado, instalar y arrancar el MC\_SHELL en el PC.
- Conectar a la red eléctrica y, si fuera aplicable, a la alimentación 24V. El display LED (V1)
  aparece en amarillo.
  - Si se utiliza el teclado FBG31C, aparece el siguiente mensaje durante unos 5 segundos:



01593AXX

- Corregir el preajuste de los parámetros (por ejemplo, ajuste en fábrica). El ajuste en fábrica del convertidor proporciona un menú corto activado en el teclado FBG31C que es indicado por la barra "/" después del número del parámetro.
- Comprobar la asignación de la borna programada (→ P60\_ / P61\_).


El MC\_SHELL es necesario para programar el IPOS. Los parámetros IPOS no se pueden editar y modificar con el teclado FBG31C. El programa IPOS queda almacenado en el FBG31C cuando se guarda de forma que cuando se copia el conjunto de parámetros en otro MOVITRAC<sup>®</sup> 31C, el programa IPOS también se copia.



#### 3.2 Puesta en marcha simplificada con el Teclado FBG31C

#### 3.2.1 Funciones del Teclado FBG31C para Puesta en Marcha

#### Información detallada $\rightarrow$ Sec. 4.1.2



#### 3.2.2 Selección del idioma en el teclado FBG31C con el Menú Abreviado

• El idioma seleccionado por defecto es el alemán.

KEINE FREIGABE 01595ADE 850/ DEUTSCH **SPRACHE** 01770ADE ENGLISH LANGUAGE

- Presionar la tecla ↓ tres veces. Aparece entonces P850 (IDIOMA).
- Presionar la tecla  $\rightarrow$  para activar el modo edición. Utilizar las teclas ↓ o ↑ para selecccionar el idioma y salir del modo edición presionando la tecla  $\leftarrow$ .
- Presionar la tecla Q para volver a la pantalla inicial.

#### 3.2.3 Seleccionar un idioma en el Teclado FBG31C con el Menú de Parámetros Completo

• El idioma que se muestra por defecto es el alemán.

KEINE FREIGABE 01595ADE

SONDER-

**FUNKTIONEN** 

8..

- Presionar la tecla ↓ una vez. Aparece entonces el grupo de parámetros 8...
- Presionar la tecla → una vez y la tecla ↑ cinco veces. Aparece entonces el grupo de parámetros 85. (SELECCIÓN DE IDIOMA).
- Presionar la tecla → para seleccionar P850 (IDIOMA) y presionar la tecla  $\rightarrow$  otra vez para activar el modo edición. Utilizar la tecla ↓ o la tecla ↑ para seleccionar el idioma y salir del modo de edición presionando la tecla
- Presionar la tecla Q para volver a la pantalla inicial.



ENGLISH LANGUAGE 01769AFN

01771AEN



#### 3.2.4 Procedimiento simplificado de puesta en marcha

1. Señal "0" en la borna X3:43 ("Activación/parada rápida"), por ejemplo, desconectando la regleta electrónica X3.

NO HABILITADO

01595AES

 Ajustar FMIN1 (P200) = 5 Hz y FBASE1 (P201) y FMAX1 (P202) de acuerdo con los datos de la placa de características del motor.



01597ΔΧΧ

 Volver a la pantalla inicial con "Q"y activar el accionamiento con una señal "1" en X2:41 ("giro dcha./parada") o X3:42 ("giro izqda./parada") y una señal "1" en X3:43 ("Activación/ parada rápida"). El accionamiento funciona a una frecuencia de FMIN1 = 5 Hz.

	FREC.	5.00 Hz	
	CORRIENTE	73%	
l			01772AES

**Importante:** El display de corriente indica la corriente nominal del convertidor, no la corriente nominal del motor. En caso de utilizar un motor con potencia de motor nominal < la potencia nominal del motor recomendada por el convertidor, la corriente del convertidor indicada se debe convertir en corriente de motor.

**Ejemplo:** Potencia de motor recomendada por el convertidor = 3 kW,

potencia nominal del motor = 1.5 kW

→ En pantalla "CORRIENTE 50%" ≜ 100% corriente nominal del motor

Hay que tener en cuenta que en este caso "Medida de motor" (P328/P348 = "SÍ") genera aumentos excesivos e  $I \times R$ , induciendo una corriente de motor excesiva.

- 4. Comprobar la dirección de rotación del accionamiento (corregir desconectando y cambiando las fases del motor).
- Si el accionamiento funciona correctamente, la consigna de frecuencia puede incrementarse hasta que se alcance la frecuencia del accionamiento necesaria.

FREC.	30.00 Hz
CORRIENTE	78%

01773AES

 Ajustar las rampas, por ejemplo, T11 RAMP UP (P120), y las curvas de frecuencia (por ejemplo, FMIN1) de acuerdo con los datos del proyecto.

120/T11	1.00s	
RAMPA S	SUBIDA	
		01598AES



**Importante:** Si la SEÑAL N2 SIGNAL TL.34/35 (P110) se programa a -10...10V, las consignas fijas (P160...P162/P170...P172) no se pueden seleccionar.

# La función "Medida de motor" (P328/P348):

Se puede utilizar para ajustar los valores de BOOST e  $I\times R$  automáticamente (P328/P348 = SÍ). Esto es útil para funcionamiento de motor único con motor de potencia análoga ( $P_{Mot}$  = potencia nominal de motor recomendada por el convertidor). Los valores se pueden cambiar por medio de ajuste manual. Cuando la función "Medida de motor" se activa (P328/P348 = SÍ) , BOOST e  $I\times R$  se ajustarán a las nuevas condiciones de funcionamiento actuales (por ejemplo, motor caliente) en cada activación.

# Ajuste manual de BOOST e $I \times R$ (P328/P348 = NO):

Los valores se almacenan en la memoria no volátil. Ajustar BOOST (P321/P341) e l×R (P322/P342) con el motor frío. Si el ajuste se lleva a cabo con el motor caliente, el accionamiento se puede sobrecompensar cuando más tarde se conecte en estado frío, por ejemplo, podría no arrancar. En este caso, BOOST e l×R deben reducirse tanto como sea necesario hasta que el accionamiento se ponga en marcha.

#### Recomendación:

- Introducir los ajustes de parámetro que no sean idénticos al ajuste en fáfrica en la lista de parámetros (→ sec. 3.5).
- Para obtener información sobre el arranque del motor, ver notas en sección 3.3, pág. 29.



# 3.3 Arranque del motor

# Funcionamiento con señal de consigna analógica (unipolar, selección de la dirección de rotación por medio de bornas):

La tabla siguiente muestra qué señales deben estar presentes con el ajuste en fábrica (P110 = 0...10 V) en las bornas X2 y X3 de forma que el accionamiento funcione con una señal de consigna analógica.

X2:41 Giro dcha./parada	X3:42 Giro izda./parada	X3:43 Activación/parada rápida	X2:34 n2	Función
X	X	"0"	X	No habilitado
"0"	"0"	"1"	X	Parada
"1"	"0"	"1"	5 V	Funcionamiento giro dcha. con 25 Hz
"1"	"0"	"1"	10 V	Funcionamiento giro dcha. con 50 Hz
"0"	"1"	"1"	5 V	Funcionamiento giro izqda. con 25 Hz
"0"	"1"	"1"	10 V	Funcionamiento giro izqda. con 50 Hz

El siguiente diagrama de movimiento muestra distintos ejemplos de cómo se acciona el motor con una consigna analógica aplicando señales a las bornas X2/X3. La salida binaria X3:61 ("/Freno") se usa para comandar el contactor de freno K12.




Fig. 21: Diagrama de movimiento con consignas analógicas



# Funcionamiento con consignas fijas (selección de la dirección de rotación por medio de las bornas):

La siguiente tabla muestra qué señales deben estar presentes con el ajuste de fábrica (P110 = 0...10 V) en las bornas X2/X3/X8 de forma que el accionamiento funcione con una señal de consigna analógica.

X2:41 Giro dcha./ parada	X3:42 Giro izqda./ parada	X3:43 Activación/parada rápida	X8:48 n11/n21	X8:49 n12/n22	Función
X	X	"0"	X	Χ	No habilitado
"0"	"0"	"1"	Х	Х	Parada
"1"	"0"	"1"	"1"	"0"	Funcionamiento giro dcha. con n11
"1"	"0"	"1"	"0"	"1"	Funcionamiento giro dcha. con n12
"1"	"0"	"1"	"1"	"1"	Funcionamiento giro izqda. n13
"0"	"1"	"1"	"1"	"0"	Funcionamiento giro izqda. con n11

El siguiente diagrama de movimiento muestra distintos ejemplos de cómo se activa el motor con consignas fijas aplicando señales a las bornas X2/X3/X8. La salida binaria X3:61 ("/Freno") se utiliza para comandar el contactor de freno K12.




Fig. 22: Diagrama de movimiento con consignas fijas



#### **Funcionamiento manual:**

La función "Funcionamiento manual" permite que el convertidor sea manejado manualmente a través del teclado FBG 31C, sin órdenes externas sobre las entradas binarias. Las órdenes de entrada no son efectivas en funcionamiento manual.

El sentido de giro no se determina con las órdenes de entrada "Giro dcha./Parada" o "Giro izqda./ Parada", sino seleccionando el sentido con el teclado (→ Fig. 23).

El funcionamiento manual permanece activo después de desconectar y volver a conectar la potencia, sin embargo, no está habilitado después de conectarla. Una orden direccional con las teclas  $[\rightarrow]$  o  $[\leftarrow]$  provoca la activación que comienza en  $f_{min}$  en el sentido de giro elegido. La velocidad se incrementa y reduce con las teclas  $[\uparrow]$  o  $[\downarrow]$ . El coeficiente de cambio es 150 rpm por segundo.




Fig. 23: Funcionamiento manual con FBG31C



## 3.4 Ejemplos de Puesta en Marcha

# 3.4.1 Notas y Preajustes para todos los Ejemplos Siguientes

#### Notas:

- Los ejemplos se refieren a los ajustes de parámetros de acuerdo con los ajustes de fábrica y el conjunto de parámetros 1.
- Las designaciones de las bornas y las funciones se refieren al diagrama de cableado para el convertidor básico (→ Sec. 2.7, pág. 11).
- Potencia nominal del motor P<sub>Mot</sub> = potencia nominal del motor recomendada por el convertidor.
- La consigna n2 (TL. 34/35)se fija a la señal unipolar V (P110 = 0...10V) en fábrica.
   Aiustes alternativos:
  - señal bipolar V (P110 = -10...+10V)
  - señal I 0...20 mA (P110 = 0...20mA y conmutador S1 en señal I = izquierda)
  - señal I 4...20mA (P110 = 4...20mA y conmutador S1 en señal I = izquierda)

# Pre-ajustes:

- Señal "0" en todas las entradas binarias y entradas de consigna.
- Ajustar P802 "Manú abreviado" = OFF, el menú de parámetros completo está disponible.
- Ajustar las rampas P120 "t11 Rampa arriba" y P121 "t11 Rampa abajo" a los valores del proyecto. Ajustar P120 y P121 a 5...1 s sin requisitos especiales (empezar con el valor más alto).
- Funcionamiento con un motor de potencia análoga (P<sub>Mot</sub> = potencia nominal recomendada del motor del convertidor)
  - Ajustar P320 " $I_{max}$ 1" = 150% (ajuste de fábrica).
- Ajuste de P324 "Número de pares de polos 1" del motor conectado:
  - P324 = 1 para motor de 2 polos
  - P324 = 2 para motor de 4 polos (ajuste de fábrica) etc.
  - Esto sirve para indicar la velocidad correcta en "Velocidad" P004.
- Comprobar el P329 "Tensión motor 1" (placa de características del motor) y ajustar si fuera necesario.
- Ajustar P328 "Medida motor 1" = SÍ (ajuste de fábrica) caundo se utilice un motor de potencia análoga a la del convertidor.
  - Si  $P_{Mot}$  < potencia nominal del motor recomendada por el convertidor: ajustar P328 = NO; P321 "B00ST" y P322 "I×R" se deben ajustar manualmente.
- Comprobación del comportamiento de funcionamiento: Después del ajuste, el motor debería tener en vacío una corriente de un 70...80% cuando esté frío. Si la aplicación requiere un par de arranque alto, entonces también es permisible una corriente en vacío del 100% durante un corto periodo de tiempo. Si la corriente en vacío es demasiado baja o el motor está sobre-compensado, esto se puede corregir con los ajustes P321 "B00ST 1" y P322 "I×R1".



# 3.4.2 Accionamiento de traslación, Accionamientos en grupo, Accionamiento de bomba o ventilador

¡Se deben tener en cuenta las notas y pre-ajustes de la sec. 3.4.1!

- 1. Ajustar P200 " $f_{min}$ 1" = 2...6 Hz.
- 2. Ajustar P201 "f<sub>base</sub>1" y P202 "f<sub>max</sub>1" de acuerdo con los datos del proyecto.
- 3. Funcionamiento con un motor de potencia análoga: ajustar P328 "Medida de motor 1" = YES y continuar en el punto 12.

Si  $P_{Mot}$  < potencia nominal del motor recomendada por el convertidor y en caso de accionamientos en grupo con carga común: ajustar P328 = NO y continuar en el punto 4. Ajustar B00ST (P321/P341) e l×R (P322/P342) con el motor en frío.

4. Ajustar P321 "B00ST 1" = 0%.

Ajustar P322 " $I \times R$ " = 0%.

Ajustar P323 "Slip 1" = 0 Hz.

Seleccionar P321 "B00ST 1" de nuevo.

- 5. Activar el accionamiento con una señal "1" en TL. 43 "Habilitación/parada rápida" y señal "1"-en TL. 41 "Giro dcha./parada" o TL. 42 "Giro izqda./parada". Comprobar el sentido de giro del accionamiento (corregir desconectando y cambiando las fases del motor).
  - $\rightarrow$  El convertidor produce una salida de f<sub>min</sub>1, el accionamiento permanece parado o funciona muy despacio.
- Incrementar P321 "BOOST 1", hasta que el accionamiento se acelere a f<sub>min</sub> y se alcance una corriente del 80%In.
- 7. Incrementar P322 " $I \times R$ ", hasta que  $I_{max}$  esté circulando, es decir, aparece 150% In en el display.
- 8. Ajustar P321 "B00ST1" a cero.
- 9. Reducir P322 "l×R" hasta que la corriente salga de la limitación de corriente (<<150%ln).
- 10. Incrementar P321 "BOOST 1" de nuevo, hasta que la corriente sea 80%In.
- 11. Retirar la activación con una señal "0" en TL. 43 "Habilitación/parada rápida" y otra señal "0" en TL. 41 "Giro dcha./parada" o TL. 42 "Giro izgda./parada".
- 12. Ajustar P200 "f<sub>min</sub>1" al valor de proyecto.
- 13. Ajustar P323 "Slip 1" al deslizamiento nominal  $s_N$  del motor.

Número de	Velocidad nominal del motor [rpm]									
pares de polos	Fred	uencia n	ominal de	l motor 5	0 Hz	Fred	cuencia no	ominal de	l motor 6	0 Hz
1 (2-polos)	2700	2760	2820	2880	2940	3300	3360	3420	3480	3540
2 (4-polos)	1350	1380	1410	1440	1470	1650	1680	1710	1740	1770
Ajuste de desli- zamiento s <sub>N</sub>	5 Hz	4 Hz	3 Hz	2 Hz	1 Hz	5 Hz	4 Hz	3 Hz	2 Hz	1 Hz

- 14. Conectar las entradas de consigna externas (por ejemplo, potenciómetros de consigna) a TL. 32/33 "n1" (sólo con FEA31C) o a TL. 34/35 "n2" (convertidor básico).
- 15. Arrancar el motor ( $\rightarrow$  sec. 3.3).

#### Nota:

Ajustar P328 "Medida de motor 1" = NO en caso de accionamientos en grupo sin carga común. Se omiten los pasos del 7 al 10. Ajustar sólo el parámetro BOOST, I×R permanece a cero.

#### Para bombas y ventiladores (en modo 1Q):

Ajustar tiempos largos de subida y bajada de rampa (t11, t21) (≈ tiempo necesario para que el motor disminuya la velocidad hasta parar) y puentear TL. X3:43 ("Habilitación/parada rápida") con TL. X2:44 (+24V) o programar TL. X3:43 a "Sin función".





# 3.4.3 Accionamientos de elevación con y sin contrapeso


¡Se deben tener en cuenta las notas y pre-ajustes de la sección 3.4.1!

1. El elevador debe estar en la posición más baja.

2. Correspondencia de bornas:

Señal "1" en TL. 41 "Giro dcha./parada" = movimiento elevador hacia arriba Señal "1" en TL. 42 "Giro izqda./parada" = movimiento elevador hacia abajo

3. Elevador con contrapeso: P710 "Función elevación 1" = NO Elevador sin contrapeso: P710 "Función elevación 1" = SÍ



**Precaución:** Si el tiempo de premagnetización es demasiado corto el elevador podría descolgarse durante el arranque.

5. Ajustar P200 " $f_{min}$ 1" = 10 Hz.

6. Ajustar P201 " $f_{base}$ 1" = 50 Hz y P202 " $f_{max}$ 1" = 70 Hz.

7. Ajustar P260 "Juego 1 ARRANQUE/PARADA freq." a 1.5×s<sub>N</sub> (deslizamiento nominal del motor).

Número de	Velocidad nominal del motor [rpm]									
pares de polos	Fred	uencia n	ominal de	l motor 5	0 Hz	Fred	uencia n	ominal de	l motor 6	O Hz
1 (2-polos)	2700	2760	2820	2880	2940	3300	3360	3420	3480	3540
2 (4-polos)	1350	1380	1410	1440	1470	1650	1680	1710	1740	1770
Ajuste de desli- zamiento s <sub>N</sub>	5 Hz	4 Hz	3 Hz	2 Hz	1 Hz	5 Hz	4 Hz	3 Hz	2 Hz	1 Hz

8. Funcionamiento con un motor de potencia análoga: ajustar P328 "Medida de motor 1" = SÍ y continuar en el punto 13.

Si  $P_{Mot}$  < potencia nominal del motor recomendada por el convertidor: ajustar P328 = NO y continuar en el punto 9.

Ajustar BOOST (P321/P341) e I×R (P322/P342) con el motor en frío.

9. Ajustar P321 "B00ST 1" = 100%.

Ajustar P322 " $I \times R$ " = 0%.

Ajustar P323 "Slip 1" = 0 Hz.

Seleccionar P321 "BOOST 1" de nuevo.

- 10. Activar el accionamiento con una señal "1" en TL. 43 "Activación/parada rápida" y una señal "1" en TL. 41 "Giro dcha./parada" o TL. 42 "Giro izqda./parada". Comprobar el sentido de giro del accionamiento (corregir desconectando y cambiando las fases del motor).
  - $\rightarrow$  El convertidor funciona al límite de la corriente (In = 140...150%).

Si aparece la señal de fallo "SOBRECORRIENTE", reducir el BOOST y reactivar el accionamiento.

- 11. Reducir el P321 "B00ST 1", hasta que accionamiento acelere a  $f_{min}$  y aparezca en el display <100%In.
- 12. Retirar la activación con una señal "0" en TL. 43 y ajustar P322 " $l \times R$ " al 75% del valor BOOST. Ejemplo: valor BOOST determinado = 40 %  $\rightarrow$  ajustar  $l \times R$  = 30%.
- 13. Ajustar P200 "f<sub>min</sub>1" al valor del proyecto, pero mayor que 6 Hz.
- 14. Ajustar P323 "Slip 1" al deslizamiento nominal  $s_N$  del motor.
- 15. Ajustar P510 "Control de velocidad 1" y P520 "Vigilancia de velocidad modo regenerativo 1" = SÍ.
- 16. Conectar las entradas de consigna externas (por ejemplo, potenciómetros de consigna) a TL. 32/33 "n1" (sólo con FEA31C) o TL. 34/35 "n2" (convertidor básico).
- 17. Arrancar el motor (→ sec. 3.3) y comprobar las funciones de elevación y descenso. Si el accionamiento no alcanza velocidad (CORRIENTE 150 % en pantalla), reducir un poco l×R. A bajas velocidades la corriente debería ser < 150%.



# 3.4.4 Tarjeta de regulación de velocidad FRN31C / FEN31C

# ¡Se deben tener en cuenta las notas y pre-ajustes de la sec. 3.4.1!

- 1. Comprobar la conexión del encoder ( $\rightarrow$  sec. 2.18).
- 2. Puesta en marcha sin control de velocidad (modo P770 = V/f) como se describe en la sec. 3.4.2.
- Comprobar el sentido de giro del motor; importante para la asignación de los canales del encoder. Señal "1" en TL. 41 y 43 "Giro dcha./parada":Mirando lado B del motor→ Giro izgda.
  - (Lado A = extremo del eje, lado B = ventilador)Mirando lado A del motor $\rightarrow$  Giro dcha. Si el sentido de giro es incorrecto, cambiar las fases del motor.
- 4. Ajustar P260 "Juego 1 Frecuencia ARRANQUE/PARADA" según los datos del proyecto, por ejemplo 0.5 Hz.
- 5. Ajustar P323 "Slip 1" al deslizamiento nominal  $s_N$  del motor.

Número de				Velocida	ad nomina	nal del motor [rpm]				
pares de polos	Frecuencia nominal de motor 50 Hz					Frecuencia nominal de motor 60 Hz				
1 (2-polos)	2700	2760	2820	2880	2940	3300	3360	3420	3480	3540
2 (4-polos)	1350	1380	1410	1440	1470	1650	1680	1710	1740	1770
Ajuste de desli- zamiento s <sub>N</sub>	5 Hz	4 Hz	3 Hz	2 Hz	1 Hz	5 Hz	4 Hz	3 Hz	2 Hz	1 Hz

**Importante:** Es imperativo que P323 se ajuste al valor correcto, en todos los casos  $\neq 0$ .

- 6. Ajustar P324 "Número de pares de polos 1" del motor conectado:
  - P324 = 1 para motor de 2 polos
  - P324 = 2 para motor de 4 polos (ajuste de fábrica) etc.
- 7. Ajustar P510 "Control de velocidad 1" y P520 "Vigilancia de velocidad modo regenerativo 1" = SÍ.
- 8. Ajustar P511 y P521 "Tiempo de respuesta 1". Considerar la aceleración y el tiempo de sobrecarga.
- 9. Ajustar P770 "Modo de funcionamiento" = CONTROL DE VELOCIDAD.
- 10. Ajustar P773 "Impulsos" (ajuste en fábrica = 1024).
- 11. Ajustar P774 "s×R" = SÍ. El motor se alimenta con corriente durante 500 ms y se ajustan P321 "B00ST 1" y P322 "l×R". Si P774 = NO sigue ajustado, P322 debe ajustarse manualmente.
- 12. Poner en marcha el motor ( $\rightarrow$  sec. 3.3).

# Precaución:

Si el valor de "Impulsos" (P773) es demasiado pequeño y/o el número de pares de polos (P324) es demasiado alto, el accionamiento se acelera sin control hasta  $f_{max}$  cuando se active (TL. 43 = "1"). Sólo se detecta fallo cuando se ha activado el control de velocidad 1 (P510 = SÍ) y la vigilancia de velocidad de modo regenerativo (P520 = SÍ). Entonces se genera una parada rápida. Si P510 y P520 no están activados, parar el accionamiento desconectándolo de la red. Si se programa una entrada binaria a "/Bloqueo variador", el accionamiento se puede detener también con una señal "0" en la entrada binaria.

## Optimización del control de velocidad:

- 1. Ajustar P120 "t11 Rampa arriba" y P121 "t11 Rampa abajo" al valor mínimo permisible y arrancar el accionamiento.
- 2. Ajustar P772 "Integral de tiempo" > 200 ms e incrementar P771 "Ganancia proporcional" hasta que el accionamiento empiece a oscilar.
- 3. Reducir P771 hasta que el accionamiento pare de oscilar. Hacer funcionar a lo largo de todo el intervalo de velocidad.
- 4. Disminuir P772 por etapas. Introducir un escalón de cambio de consigna; la corrección de ajustes se hace sólo con 1 o 2 reboses.
- P777 "Ganancia proporcional de realimentación" evita oscilaciones excesivas. P777 = 0 significa Ganancia proporcional de realimentación = OFF.
   Cuanto mayor sea el ajuste de P777, mayor deberá ser también el ajuste de P778 "Filtro de consigna".









# 3.5 Lista Completa de Parámetros

Todos los parámetros disponibles con el menú abreviado ( $\rightarrow$  Sec. 4.1.3) están marcados con la barra "/".

El menú abreviado se conecta/desconecta con P802/.

# • = no disponible en tamaño 0 (MC31C005/007/011/014)

Pará- metro	Nombre	Intervalo de valores	Pará- metro	Nombre	Intervalo de valores				
	RES MOSTRADOS			RES MOSTRADOS					
171201	Display básico		06_ Memoria de fallo						
/	Frecuencia / corriente	0400 Hz / 0200%	060/	ERROR t-0	Submenú para fallos				
00_	Valores de proceso		061	ERROR t-1	04:				
000	Corriente	0200%/0400 Hz	062	ERROR t-2	Valores de medida en				
	/ frecuencia				tiempo:: -V <sub>DC_conexión</sub> /tempera-				
001	Temperatura	-20+100°C	063	ERROR t-3	tura del radiador./l <sub>app</sub> /				
002	Grupo de parámetros actual	1/2	064	ERROR t-4	l×t/bornas/ajuste de parámetros/utilización del motor				
003•	Límite I externo TL.36/37	0100%	07_•	Monitor de bus de campo opcional FFP, FFI o FFD)	(sólo con tarjeta				
004	Velocidad	09999 rpm	070●	ConfiguraciónPD	1PD+par./1PD				
01_	Tensiones				2PD+par./2PD				
010	Uniones de tensión etapa 01000 V ntermedia DC		_		3PD+par./3PD				
011	Tensión motor y frecuen- cia	01000 V / 0400 Hz	071•	Tipo de bus de campo	PROFIBUS/INTERBUS/				
02_	Corrientes / potencia				DeviceNet				
020	I aparente	0200%	072•	Coef. de baudios del bus de campo	01500 kbaudios				
021/	Utilización	0125%	073•	Dirección de bus de campo	0255				
022/	Utilización del motor 1	0200%	074●	Consigna P01	0000FFFF <sub>hex</sub>				
023•	Utilización del motor 2	0200%	075●	Valor real PI1	0000FFFF <sub>hex</sub>				
03_	Estado de entradas binar	ias	076●	Consigna PO2	0000FFFF <sub>hex</sub>				
030/	TL. 41/42/43/47	0/1	077●	Valor real PI2	0000FFFF <sub>hex</sub>				
031/	TL. 48/49	0/1	078●	Consigna PO3	0000FFFF <sub>hex</sub>				
	TL. 50/51 (con FEA/FIO)		079●	Valor real PI3	0000FFFF <sub>hex</sub>				
032	TL. 52/53/54 (con FIO)	0/1							
04_	Estado de salidas binaria	S							
040	TL. 61/62	0/1							
	TL. 63/64 (with FEA/FIO)								
043	TL. 69/70/71/72 (con FIO)	0/1							
05_•	Opciones								
050•	Opción 1 (X20)	Ninguna/FEA/FFP/FFI/ FES/	_						
0514	Ongión Q (VO1)	FIO	_						
051•	Opción 2 (X21)	Ninguna/Tablero de tar- jeta opcional 2/							
		FEN/FPI/FIT	-						



me- tro	Nombre	Intervalo de ajuste <b>Ajuste de fábrica</b>	Después de la puesta en marcha	Pará me- tro	Nombre	Intervalo de ajuste <b>Ajuste de fábrica</b>	Después de la puesta en marcha
	Parám. comandable Grupo de paráme- tros 1				Grupo de paráme- tros 2		
1	CONSIGNAS / GENEI	RADORES DE RAMPA				,	
	Consigna n1 borna 3	, ,	1				
100•	Característica n1	Aumento/offset					
	Factor aumento n1	0.1 <b>1</b> 10					
	Factor offset n1	0.1 <b>1</b> 9					
	~	34/35 (aparato básico)	)				
110/	Señal n2 TL. 34/35 (¡Ver S1!)	<b>010 V</b> / -1010V / 020mA / 420mA					
111	Offset de consigna	-500 <b>0</b> 500 mV					
	1er generador de ra		T				T
120/	t11 rampa subida	0.0 <b>1</b> 2000 s			t21 rampa subida	0.0 <b>1</b> 2000 s	
	t11 rampa bajada	0.0 <b>1</b> 2000 s			t21 rampa bajada	0.0 <b>1</b> 2000 s	
	t11 S modelo	<b>0</b> /1/2/3		125•	t21 S-modelo	0/1/2/3	
	2º generador de ram		ı				1
130/	t12 rampa subida = bajada	0.0 <b>5</b> 2000 s		131•	t22 rampa subida = bajada	0.0 <b>5</b> 2000 s	
14_	Rampa de parada rá	pida	T				ľ
	Rampa de parada t13	0.0 <b>1</b> 9.95		141•	Rampa de parada t23	0.019.95	
15_	Potenciómetro moto	rizado					
150	Potenciómetro motorizado	Sí/ <b>no</b>					
151	t4 Rampa subida	1 <b>10</b> 60 s					
152	t4 Rampa bajada	1 <b>10</b> 60 s					
153	Grabar la última po- sición	Sí/ <b>no</b>					
	Pot. motor + con- signa	<b>No</b> /suma					
16_	1er ajuste de consig	nas fijas		17_	2º ajuste de consign	ias fijas	
160/	n11	0 <b>5</b> 400 Hz		170•	n21	0 <b>5</b> 400 Hz	
161/	n12	0 <b>25</b> 400 Hz		171•	n22	0 <b>25</b> 400 Hz	
162/		0 <b>50</b> 400 Hz		172•		0 <b>50</b> 400 Hz	
163•	Mezclar 1er grupo + n1	<b>No</b> /suma/ producto		173●	Mezclar 2º grupo + n1	<b>No</b> /suma/ producto	
18_	Función de parada p	or consigna					
180	Función de parada por consigna 1	<b>Yes</b> /no		183•	Función de parada por consigna 2	<b>Sí</b> /no	
181	Consigna de parada 1	0 <b>2</b> 25 Hz / mV		184•	Consigna de parada 2	0 <b>2</b> 25 Hz / mV	
	Histéresis de arranque 1	0.1 <b>2</b> 5 Hz / mV		185•	Histéresis de arranque 2	0.1 <b>2</b> 5 Hz / mV	
19_	Modo control de bor	na	1		1	1	1
190•	Modo control	<b>ESTÁNDAR</b> / 3-CABLES-CONTROL					



Parám. comandable   Grupo de parámetros 1     Curvo 2	<b>pasos)</b> 0 <b>2</b> 40 Hz
20_         Curva 1 (en pasos)         21_         Curva 2 (en pasos)           200/ f <sub>min</sub> 1         0240 Hz         210• f <sub>min</sub> 2           201/ f <sub>base</sub> 1 progresiva         50/60/87/104/120 Hz         211• f <sub>base</sub> 2 progresiva           202/ f <sub>max</sub> 1         550150 Hz         212• f <sub>max</sub> 2           22_         Curva 3 (continua)         212• f <sub>max</sub> 2           220 f <sub>min</sub> 3         02150 Hz         221 f <sub>base</sub> 3 continua           221 f <sub>max</sub> 3         550400 Hz         222 f <sub>max</sub> 3           230• 1ª ventana de resonancia         230• 1ª ventana de resonancia           231• Centro de ventana         550150 Hz	0 <b>2</b> 40 Hz esiva <b>50</b> /60/87/104/120 Hz
200/ f <sub>min</sub> 1 0240 Hz 210• f <sub>min</sub> 2 201/ f <sub>base</sub> 1 progresiva 50/60/87/104/120 Hz 211• f <sub>base</sub> 2 progre 202/ f <sub>max</sub> 1 550150 Hz 212• f <sub>max</sub> 2  22_ Curva 3 (continua) 220 f <sub>min</sub> 3 02150 Hz 221 f <sub>base</sub> 3 continua 550400 Hz 222 f <sub>max</sub> 3 550400 Hz 23_ 1² ventana de resonancia 230• 1² ventana de resonancia 231• Centro de ventana 550150 Hz	0 <b>2</b> 40 Hz esiva <b>50</b> /60/87/104/120 Hz
201/ f <sub>base</sub> 1 progresiva 50/60/87/104/120 Hz 211• f <sub>base</sub> 2 progresiva 50/60/87/104/120 Hz 211• f <sub>base</sub> 2 progresiva 50150 Hz 212• f <sub>max</sub> 2 22_ Curva 3 (continua) 550150 Hz 221 f <sub>base</sub> 3 continua 550400 Hz 222 f <sub>max</sub> 3 550400 Hz 23_ 1² ventana de resonancia 230• 1² ventana de resonancia 231• Centro de ventana 550150 Hz	esiva <b>50</b> /60/87/104/120 Hz
202/ f <sub>max</sub> 1 550150 Hz 212• f <sub>max</sub> 2  22_ Curva 3 (continua)  220 f <sub>min</sub> 3 02150 Hz  221 f <sub>base</sub> 3 continua 550400 Hz  222 f <sub>max</sub> 3 550400 Hz  23_ 1ª ventana de resonancia  230• 1ª ventana de resonancia  231• Centro de ventana 550150 Hz	
22_ Curva 3 (continua)         220 f <sub>min</sub> 3       02150 Hz         221 f <sub>base</sub> 3 continua       550400 Hz         222 f <sub>max</sub> 3       550400 Hz         23_ 1ª ventana de resonancia         230• 1ª ventana de resonancia         231• Centro de ventana       550150 Hz	5 <b>50</b> 150 Hz
220 f <sub>min</sub> 3 02150 Hz  221 f <sub>base</sub> 3 continua 550400 Hz  222 f <sub>max</sub> 3 550400 Hz  23_ 1ª ventana de resonancia  230• 1ª ventana de resonancia  231• Centro de ventana 550150 Hz	
221 f <sub>base</sub> 3 continua 550400 Hz  222 f <sub>max</sub> 3 550400 Hz  23_ 1ª ventana de resonancia  230• 1ª ventana de resonancia  231• Centro de ventana 550150 Hz	
222 f <sub>max</sub> 3 550400 Hz  23_ 1ª ventana de resonancia  230• 1ª ventana de resonancia  231• Centro de ventana 550150 Hz	
23_ 1ª ventana de resonancia 230• 1ª ventana de resonancia 231• Centro de ventana 550150 Hz	
230• 1ª ventana de resonancia  231• Centro de ventana 550150 Hz	
nancia         231• Centro de ventana         550150 Hz	
000e Anghura da vantana . O 011-	
232• Anchura de ventana ± 29 Hz	
25_ Selección modelo curva V/f	
250 Modelo V/F Grupo de parámetros 1  1/3  251  Modelo V/F Grupo de par metros 2	<b>2</b> /3 rá-
26_ Frecuencica ARRANQUE/PARADA	
260/ Ajuste 1	0 <b>2</b> 10 Hz
3_ PARÁMETROS DE MOTOR	
31_ Ajuste manual 1/1 33_ Ajuste manu	ıal 2/1
310 Corriente nominal de 2090200% 330• Corriente nor motor 1	minal de 20 <b>90</b> 200%
311 PWM fija 1 Sí/ <b>no</b> 331• PWM fija 2	Sí/ <b>no</b>
32_ Ajuste manual 1/2 34_ Ajuste manu	ial 2/2
320/ I <sub>max</sub> 1 20 <b>150</b> % 340• I <sub>max</sub> 2	20 <b>150</b> %
321/ BOOST 1 <b>0</b> 100% 341• BOOST 2	<b>0</b> 100%
322/ I×R 1	<b>0</b> 100%
323/ Slip 1 <b>0</b> 10 Hz 343• Slip 2	<b>0</b> 10 Hz
324 Número de pares de 1/2/3/4/5/6 344• Número de p polos 2	pares de 1/ <b>2</b> /3/4/5/6
325/ Frecuencia PWM 1 4/8/12/16 kHz 345• Frecuencia P	PWM 2 4/8/12/16 kHz
	naget. 2 0 <b>100</b> 300 ms
327 Tiempo postmag.1 0 <b>100</b> 300 ms 347• Tiempo post	magnet 0 <b>100</b> 300 ms
328/ Medida motor 1 Sí/no 348• Medida de m	notor 2 <b>Sí</b> /no
329/ Tensión de motor 1 200 <b>400</b> 600 V 349• Tensión de m	
35_ Conmutación de parámetros	
350• Habilitar selección de parámetros	



Pará me- tro	Nombre	Intervalo de ajuste <b>Ajuste de fábrica</b>	Después de la puesta en marcha	Pará me- tro	Nombre	Intervalo de ajuste <b>Ajuste de fábrica</b>	Después de la puesta en marcha
	Parám. comandable Grupo de paráme- tros 1				Grupo de paráme- tros 2		
4	SEÑALES DE REFER	ENCIA			1		1
	1er Umbral de frecu						
400	1er umbral de fre- cuencia.	2 <b>50</b> 150 Hz					
401	1ª histéresis	1 <b>2</b> 9 Hz					
402	1ª temporización	<b>0</b> 9 s					
403	1ª señal = "1" en	f > f <sub>Ref</sub> 1 / <b>f &lt; f<sub>Ref</sub>1</b>					
41_	2º umbral de frecue	ncia					
410 <b>•</b>	2ª umbral de fre- cuencia	2 <b>50</b> 150 Hz					
411•	2ª histéresis	1 <b>2</b> 9 Hz					
412 <b>•</b>	2ª temporización	<b>0</b> 9 s					
413 <b>•</b>	2ª señal = "1" en	$f > f_{Ref}2 / f < f_{Ref}2$					
43_	Comparación consig	na/valor real					
430●	Histéresis	± 1 <b>2</b> 9 Hz					
431•	Señal = "1" at	Real = consig. / real <> consig.					
45_	1er umbral de corrie	ente					
450●	1er umbral de co- rriente	10 <b>100</b> 150%					
451 <b>•</b>	1ª histéresis	± <b>1</b> 9%					
452●	1ª temporización	<b>0</b> 9 s					
453●	1ª señal = "1" en	I < I <sub>Ref</sub> 1 / I > I <sub>Ref</sub> 1					
46_	2º umbral de corrier	nte					
460•	2º umbral de corrien- te	10 <b>100</b> 150%					
461•	2ª histéresis	± <b>1</b> 9%					
462●	2ª temporización	<b>0</b> 9 s			_		
463 <b>•</b>	2ª señal = "1" en	I < I <sub>Ref</sub> 2 / <b>I &gt; I<sub>Ref</sub>2</b>					
47_	I <sub>max</sub> señal						
<b>470●</b>	Señal = "1" en	=   max /   <   max					
<b>471</b> ●	Temporización	<b>0</b> 9 s					



Pará me- tro	Nombre	Intervalo de ajuste <b>Ajuste de fábrica</b>	Después de la puesta en marcha	Pará me- tro	Nombre	Intervalo de ajuste <b>Ajuste de fábrica</b>	Después de la puesta en marcha
	Parám. comandable Grupo de paráme- tros 1				Grupo de paráme- tros 2		
5	FUNCIONES DE VIGILANCI	A		•			
<b>50</b> _	Vigilancia de la decelerac Vigilancia de la decele- ración	ión Sí/no					
501	f <sub>Ref</sub> 3	<b>10</b> 99 Hz					
51_	Vigilancia velocidad modo	motor		•		•	*
510	Vigilancia velocidad modo motor 1	Sí/ <b>no</b>		512•	Vigilancia velocidad modo motor 2	Sí/ <b>no</b>	
511	Tiempo de respuesta 1	0.1 <b>1</b> 9 s		513•	Tiempo de respuesta 2	0.1 <b>1</b> 9 s	
52_	Vigilancia velocidad modo	regenerativo				1	1
520	Vigilancia velocidad modo regenerativo 1	Sí/ <b>no</b>		522•	Vigilancia velocidad modo regenerativo 2	Sí/ <b>no</b>	
521	Tiempo de respuesta1	0.1 <b>1</b> 9 s		523•	Tiempo de respuesta 2	0.1 <b>1</b> 9 s	
53_	Vigilancia tensión de red						1
530	Vigilancia de tensión en la red.	<b>Sí</b> /no					
54_	Vigilancia motor		1		1	1	1
541	Protección del motor 1	Off/advertencia/ desconectar		543•	Protección del motor 2	Off/advertencia/ desconectar	
542	Tipo de ventilación 1	<b>Autoventilado</b> / Ventil. forzada		544•	Tipo de ventilación 2	<b>Autoventilado</b> / Ventil. forzada	
55_	Vigilancia sincronismo de	i i					
550•	Alerta FRS	<b>50</b> 99 999 999					
551•	Error de seguimiento FRS	100 <b>4000</b> 99 999 999					
552•	Temporización retraso	199 s					
553•	Respuesta fallo Reacción MOVITRAC	<b>0/1-señal</b> /descenso de la marcha/parada/parada rá- pida					
554•	Tolerancia posición esclavo	10 <b>25</b> 32 768					
555•	Contador LED V11	10 <b>100</b> 32 768					
556•	Temporización esclavo en posición	5 <b>10</b> 2000 ms					
557•	Ruptura conexión maestro- esclavo	<b>Sí</b> /no					
56_	Descripción de bus de can	npo PD	1				
560•	Descripción de consigna PO1	Palabra de control 1					
561•	Descripción de valor real PI1	Palabra de estatus 1					
562•	Descripción de consigna PO2	Velocidad					
563•	Descripción de valor real PI2	Velocidad					
564•	Descripción de consigna PO3	Sin función					
565•	Descripción de valor real PI3	Sin función					
57_	Parámetros de bus de can	npo	П				
570•	Habilitación de consigna	<b>Sí</b> /no					
571•	Tiempo de comunicación excedido	0.01 <b>0.5</b> 650 s					
572•	Reacción tiempo excedido	Parada rápida + aviso.					
573•	Dígitos sincronización CAN						
574•	Configuración DeviceNet PD	1 PD + PARAM / 1 PD 2 PD + PARAM / 2 PD 3 PD + PARAM / 3 PD					



Pará me- tro		Intervalo de ajuste <b>Ajuste de fábrica</b>	Después de la puesta en marcha	Pará me- tro	Nombre	Intervalo de ajuste <b>Ajuste de fábrica</b>	Después de la puesta en marcha
	Parám. comandable Grupo de paráme- tros 1				Grupo de paráme- tros 2		
6	PROGRAMACIÓN DE B	ORNAS					
60_	Entradas binarias 42-5	4					
-	Aparato básico TL. 41	fijo asignado a: <b>Giro dcl</b>	ha./parada				
600	Aparato básico TL. 42	Giro izqda,/parada			eden programar las s	•	
601	Aparato básico TL 43	Descripción				rada • Giro izqda./parada · juego de parám. • n11(n2	
602		Interruptor de selec- ción de rampa t2/t1		Reaju	ste • M pot subida. • Î	M pot bajada. • /dec. mon • /bloqueo MC • /fallo ext	itor • ` ´
603	Aparato básico TL 48	n11 (n21)			g. fija sw - Consigna a • Control FRS • Arra	ctiva - Modelo tipo de cur	va FRS puesta
604	Aparato básico TL 49	n12 (n22)				inque esciavo • /Mantenimiento posición.	• Final ca-
605 <b>•</b>	Con FEA/FIO TL. 50	Selección de juego de parámetros		rrera/ Búsqu	Giro dcha./Final carre leda de referencia/Loc	era Giro izqda./ Leva de re calización fijación FRS/Co	ferencia/
606 <b>•</b>	Con FEA/FIO TL. 51	Reset		Consi	gna activa/Modelo		
607●	Con FIO TL. 52	Sin función					
608 <b>•</b>	Con FIO TL. 53	Sin función					
609 <b>•</b>	Con FIO TL. 54	Sin función					
61_	Salidas binarias 62-64	, 69-72					
-	Aparato básico TL. 61	Fijo asignado a: /freno					
611	Aparato básico TL. 62	/fallo			eden programar las si	•	io ootivada -
	Con FEA/FIO TL. 63	Aviso l×t				o • Rotación etapa potenci sconectada • Freno aplica	
	Con FEA/FIO TL. 64	1ª Referencia int.		namie	nto manual •	·	
	Con FIO TL. 69	Sin función				so l×t • 1ª Frec. referencia onsig. • 1ª Int. referencia •	
615 <b>•</b>	Con FIO TL. 70	Sin función		2ª Ref	. intensidad • I max •	/fallo decel. • /fallo •	
616 <b>•</b>	Con FIO TL. 71	Sin función				ınión corriente discon, ter •	nsión interme-
617•	Con FIO TL. 72	Sin función		dia >> • /l×t >> • /temp. >> • Frecuencia resonancia ff_ • /pre-aviso.FRS • /regen. FRS • Esclavo en pos. • /fallo BRC • Freno liberado • Velocidad cero • Aviso motor 1 • Aviso motor 2 • En posición • Salida IPOS 1 • Salida IPOS 2 • Salida IPOS 3 • Salida IPOS 4 • Salida IPOS 5 • Salida IPOS 6 • Salida IPOS 7 • Salida IPOS 8 • Punto 0 definido			FRS •
63_	Salidas analógicas 38,	39, 65	1				
	Salida analógica 1 (TL. 38 sólo con FEA)	Frecuencia real		Frecu		real • Gen. de rampa •	auancia d-
	Salida de factor 1	0.1 <b>1</b> 3		tensio consi		Intensidad aparente • Fre	cuencia de
	(TL. 39 sólo con FEA)	Intensidad Aparente			-		
		0.1 <b>1</b> 3		1			
634	Salida de medida (Aparato básico TL. 65)	Frecuencia real					
635	Salida de medida de factor	0.1 <b>1</b> 3					
	-	2-33, 36-37 (sólo con Fl	EA)				
640●		Consigna n1/ sin función					
641•	, ,	Sin función/ Límite ext. 1					



Pará me- tro	Nombre	Intervalo de ajuste Ajuste de fábrica	Después de la puesta en marcha	Pará me- tro	Nombre	Intervalo de ajuste <b>Ajuste de fábrica</b>	Después de la puesta en marcha
	Parám. comandable Grupo de paráme- tros 1				Grupo de paráme- tros 2		
7	FUNCIONES DE CONTF	ROL				1	"
71_	Función elevación						
710/	Función elevación 1	Sí/ <b>no</b>		712•	Función elevación 2	Sí/no	
72_	Función de arranque r	ápido	1				
720	Arranque rápido 1	Sí/ <b>no</b>		723•	Arranque rápido 2	Sí/ <b>no</b>	
721	Corriente de campo 1	10 <b>35</b> 50%		724•	Corriente de campo 2	10 <b>35</b> 50%	
722	Duración 1	<b>3</b> 180 s		725•	Duración 2	<b>3</b> 180 s	
73_	Frenado DC	!					
730	Frenado DC 1	Sí/ <b>no</b>		733•	Frenado DC 2	Sí/no	
731	Tiempo de frenado DC 1	0.1 <b>3</b> 30 s		734•	Tiempo de frenado DC 2	0.1 <b>3</b> 30 s	
732	Corriente de mante- nimiento DC 1	0 <b>25</b> 50%		735•	Corriente de mante- nimiento DC2	0 <b>25</b> 50%	
74_	Corriente de calefacci	ón					
740	Corriente de calor DC 1	Sí/ <b>no</b>		742•	Corriente de cale- facción DC 2	Sí/ <b>no</b>	
741	Corriente de calor DC 1	050%		743•	Corriente de cale- facción DC 2	<b>0</b> 50%	
76_	Funcionamiento sincro	onismo de posición					
	Funcionamiento sin- cronismo de posición	Sí/ <b>no</b>			Funcionamiento sincror parámetros 1.	nismo de posición sólo e	n el grupo de
761 <b>•</b>	MOVITRAC es	Maestro/esclavo					
762 <b>•</b>	Factor transmisión maestro	13 999 999 999					
763 <b>•</b>	Factor transmisión esclavo	13 999 999 999					
	Selección de modo	18					
765•	Contador del esclavo	-99 999 999 <b>10</b> 99 999 999					
766 <b>•</b>	Offset 1	-32 767 <b>10</b> 32 767					
<b>767</b> ●	Offset 2	-32 767 <b>10</b> 32 767					
	Offset 3	-32 767 <b>10</b> 32 767					
769•	Ganancia proporcional KP	1 <b>10</b> 200					
	Control de velocidad	1					
770•	Modo de funciona- miento	V/f control/ control de velocidad posicionamiento			Control de velocidad y posicionamiento sólo en grupo de parámetros 1.		grupo de
771•	Ganancia proporcional	•					
	Integral de tiempo	1 <b>30</b> 500 ms					
	Impulsos	128/256/512/ <b>1024</b> /2048					
774•	S×R	Sí/ <b>no</b>					
	Ganancia proporcional de realimentación	060					
-	Filtro de consigna	0 <b>5</b> 100 ms					
779•	Ganancia mante- nimiento de posición	<b>0</b> 60					



Pará me- tro	Nombre	Intervalo de ajuste <b>Ajuste de fábrica</b>	Después de la puesta en marcha	Pará me- tro	Nombre	Intervalo de ajuste <b>Ajuste de fábrica</b>	Después de la puesta en marcha
	Parám. comandable Grupo de paráme- tros 1				Grupo de paráme- tros 2		
8	FUNCIONES ESPECIA	ALES					
80_	Menú de parámetro	S					
800/	Bloqueo de paráme- tros	Sí/ <b>no</b>					
801	Salvaguarda	On/off					
802/	Menú abreviado	On/off		Sólo	con teclado FBG31C	1	- 11
81_	Información de serv	icio					
810	Sistema EPROM	822 XXX X.XX			1	1	
	Funcionamiento EPROM	821 XXX X.XX					
812•	Bus de campo EPROM	821 XXX X.XX		Parái	netros de sólo lectur	a	
813	Teléfono de servicio	0171-7210791					
82_	Copia de parámetro	S	L				
820	Copiar de	MOVITRAC/EEPROM					
822	Copiar	Sí/ <b>no</b>					
83_	Ajuste de fábrica						
	Ajuste de fábrica	Sí/ <b>no</b>					
831/	Selección	STANDARD/U.S.A./ BRASIL		En ta	maño 0 no es posible	e seleccionar "BRASIL	
84_	Tipo de interfases						
841	Modo control	Estándar/ Consigna remota/ CTRL remoto/ Bus de campo					
842	Dirección del MO- VITRAC	<b>0</b> 63					
843	Tiempo de respuesta	<b>0</b> 300 ms		Sólo	con MC_SHELL y uti	lizando la interfase R	S-485 i
85_	Selección de idioma	Ì	1				
850/	Idioma	<b>ALEMÁN</b> /INGLÉS/ FRANCÉS					
86_	Modo de reset	1	ı				
860	Modo de auto reset	Sí/ <b>no</b>					
	Tiempo de re- arranque	<b>3</b> 30 s					
	Reset por tecla	Sí/ <b>no</b>					
87_	Funcionamiento ma	nual	1				
870	Funcionamiento manual	Sí/ <b>no</b>					
88_	Funcionamiento ma	estro-esclavo	1				
	Maestro-esclavo	Sí/ <b>no</b>					
	MOVITRAC es	MAESTRO/ <b>ESCLAVO</b>					
	Factor de peso	0.1 <b>1</b> 10					
	Funcionamiento de		I				
	4 cuadrantes 1	<b>Sí</b> /no		801•	4 cuadrantes 2	<b>Sí</b> /no	



# 4 Funcionamiento y servicio

# 4.1 Displays de funcionamiento

# 4.1.1 Display LED

Color del LED V1	Nota / Explicación
amarillo	La tensión de red está disponible, el convertidor está preparado para funcionar.
verde	Campo de giro ON (conectado)
rojo	Señal de fallo colectivo
amarillo intermitente	Fase de Auto-examen (duración máxima 5 s) / ajuste de fábrica (P830 = SÍ) activo / caída de tensión de red mínima permisible / tensión externa (+24 V en TL.40) y sin tensión de red
rojo-amarillo inter- mitente	Final de carrera activo
rojo-verde intermitente	Mantenimiento de posición activo (IPOS)

# 4.1.2 Teclado FBG31C Displays básicos:

MC. BLOQUEADO	01795AES	Aparece si la red está desconectada (OFF) y la tensión externa de 24 V $_{DC}$ está conectada o la entrada binaria es "/MC. BLOQUE-ADO" = "0".
NO HABILITADO	01595AES	Aparece si X3:43 ("Habilitación/parada rápida") = "0".
NO HABILITADO	01595AES	Aparece si X2:41 ("Giro dcha./parada") <b>y</b> X3:42 ("Giro izqda./parada") = "0".
FREC. 30.00 Hz CORRIENTE 78%	01773AES	Aparece con convertidor habilitado.
AVISO XX	01781AES	Avisos codificados
FALLO XX XXXXXXXXXXXXXXXX	01782AES	Avisos de fallo



### **Funciones:**

El teclado FBG31C permite copiar los grupos de parámetros completos de un convertidor MOVI-TRAC®31C en otros convertidores MOVITRAC®31C. Para hacer esto, cargar el grupo de parámetros del nuevo MOVITRAC®31C al teclado con P820 "COPIA DE = MOVITRAC" y P822 "COPIA = SÍ". Luego enchufar el teclado en otro convertidor MOVITRAC®31C y descargar el grupo de parámetros en el nuevo MOVITRAC®31C con P820 "COPIA DE = EEPROM" y P822 "COPIA = SÍ". Se puede retirar y enchufar el teclado FBG31C durante el funcionamiento.

Si no hay conexión entre el convertidor y el teclado FBG31C después de conectar la red y la alimentación de 24 V y de enchufar el FBG31C, aparece el mensaje de fallo ERROR DE COMUNICACIÓN- SIN CONEXIÓN DE SERIE. Intentar establecer comunicación enchufando el teclado repetidas veces.

### Selección a través del menú:




Fig. 24: Estructura del menú

01783AES

- $[\leftarrow]$  [ $\rightarrow$ ] Cambiar el nivel del menú, entrar ( $[\rightarrow]$ ) o salir ( $[\leftarrow]$ ) del modo edición en el nivel 3 del menú (parámetro). El parámetro sólo se puede cambiar en el modo edición.
- Selección de tarjeta opcional de menú, en modo de edición, mayor o menor. Soltando las teclas  $[\uparrow]$ ,  $[\downarrow]$  se hace efectivo el nuevo valor en el modo edición.
- [Q] Vuelta al display inicial o en P870, vuelta al comando "FUNCIONAMIENTO MANUAL = Sí" PARAR.
- [E] Funcionamiento manual: Salir del funcionamiento manual En caso de fallo: Se muestra el parámetro de reset P862 y permite eliminar el fallo.



### 4.1.3 Menú abreviado FBG31C

El teclado FBG31C proporciona un menú de parámetros completo y también un menú abreviado claramente organizado que contiene los parámetros más usados. El parámetro P802 "MENÚ ABREVIADO" permite escoger entre estos dos menús de parámetros. En el arranque inicial del MOVITRAC $^{\textcircled{@}}$ 31C el menú abreviado está activo. Cuando el menú abreviado está activo, todos los parámetros van marcados con una barra "/". En la lista de parámetros completa ( $\rightarrow$  sec. 8.5) todos los parámetros disponibles en el menú abreviado también aparecen marcados con una barra "/".

Corriente   0200 %	[↑]	[\]		
022	Display básico			
030		021 /	Utilización	0125 %
43:1	[	022 /	Utilización del motor	0200 %
50:1 51:0 0/1		030 /	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	0/1
11_ Consigna n2		031 /		0/1
12_ Rampa 1  120	[	060 /	Fallo t-0	Sin fallo
121	11_ Consigna n2	110 /	Señal n b. 34/45	<u>010 V</u>
13_ Rampa 2  130 / t12 rampa subida = bajada	12_ Rampa 1	120 /	t11 rampa subida	0,0 <u>1</u> 2000 s
14_ Parada rápida         140 / t13 rampa de parada         0,01,09,95 s           16_ Consignas fijas         160 / n 11         05400 Hz           161 / n 12         025400 Hz           162 / n 13         050400 Hz           20_ Modelo 1 V/f         200 / f min 1         0240 Hz           201 / f base 1         50/60/87/104/120 Hz           202 / f max 1         550150 Hz           26_ Freq.ARRANQUE/PARADA         260 / START-/STOP-Frequenz	[	121 /	t11 rampa bajada	0,0 <u>1</u> 2000 s
16_ Consignas fijas	13_ Rampa 2 [	130 /	t12 rampa subida = bajada	0,0 <u>5</u> 2000 s
161	14_ Parada rápida [	140 /	t13 rampa de parada	0,0 <u>1,0</u> 9,95 s
162	16_ Consignas fijas	160 /	n 11	0 <u>5</u> 400 Hz
20_ Modelo 1 V/f  200 / f min 1		161 /	n 12	0 <u>25</u> 400 Hz
201		162 /	n 13	0 <u>50</u> 400 Hz
202	20_ Modelo 1 V/f	200 /	f min 1	0 <u>2</u> 40 Hz
260		201 /	f base 1	<u>50</u> /60/87/104/120 Hz
		202 /	f max 1	5 <u>50</u> 150 Hz
320	26_ Freq.ARRANQUE/ [	260 /	START-/STOP-Frequenz	0 <u>2</u> 10 Hz
322 /	32_ Ajuste del motor	320 /	I max 1	20 <u>150</u> %
323		321 /	ELEVACIÓN 1	<u>0</u> 100 %
325 / Frequencia PWM 1		322 /	IxR1	<u>0</u> 100 %
326 / Tiempo de premag. 1		323 /	Deslizamiento 1	<u>0</u> 10 Hz
328		325 /	Frequencia PWM 1	<u>4</u> /8/12/16 kHz
329		326 /	Tiempo de premag. 1	0 <u>100</u> 300 ms
71_ Función de elevación 710 / Función de elevación 1 Si / No  80_ Funciónes especiales 800 / Bloqueo de parámetros Si / No  802 / Menú abreviado On / Off  830 / Ajuste de fábrica Si / No  831 / Selección ESTÁNDAR/USA/BRASIL  850 / Idioma ALEM./INGLÉS/FRANCÉS  862 / Reset por tecla Si / No		328 /	Medida motor 1	Si / No
80_ Funciónes especiales   800 / Bloqueo de parámetros   Si / No	[	329 /	Tensión de motor 1	200 <u>400</u> 600 V
802 /Menú abreviadoOn / Off830 /Ajuste de fábricaSi / No831 /SelecciónESTÁNDAR/USA/BRASIL850 /IdiomaALEM./INGLÉS/FRANCÉS862 /Reset por teclaSi / No	71_ Función de elevación [	710 /	Función de elevación 1	Si / <u>No</u>
830 /Ajuste de fábricaSi / No831 /SelecciónESTÁNDAR/USA/BRASIL850 /IdiomaALEM./INGLÉS/FRANCÉS862 /Reset por teclaSi / No	80_ Funciónes especiales [	800 /	Bloqueo de parámetros	Si / <u>No</u>
831 / Selección ESTÁNDAR/USA/BRASIL 850 / Idioma ALEM./INGLÉS/FRANCÉS 862 / Reset por tecla Si / No	[	802 /	Menú abreviado	<u>On</u> / Off
850 / Idioma ALEM./INGLÉS/FRANCÉS  862 / Reset por tecla Si / No	[	830 /	Ajuste de fábrica	Si / <u>No</u>
862 / Reset por tecla Si / No	[	831 /	Selección	ESTÁNDAR/USA/BRASIL
	[	850 /	Idioma	ALEM./INGLÉS/FRANCÉS
890 / Modo 4 cuadrantes <u>Si</u> / No	[	862 /	Reset por tecla	Si / <u>No</u>
	[	890 /	Modo 4 cuadrantes	<u>Si</u> / No



Fig. 25: Menú abreviado FBG31C

00508AES

# 4.1.4 Displays codificados del MOVITRAC® 31C

Durante el funcionamiento pueden aparecer los siguientes mensajes en el FBG31C (durante unos 2 s) o en el PC (mensaje reseteable):

Display	Significado
16	Índice ilegal.*)
17	La función/parámetro no ha sido instalada.*)
18	Parámetro de sólo lectura.
19	Bloqueo de parámetro (P800 = SÍ) activo.
20	El ajuste de fábrica (P830 = SÍ) está activo.
21	El valor es demasiado alto para este parámetro.
22	El valor es demasiado bajo para este parámetro.
23	La tarjeta opcional necesaria para la función o parámetro seleccionado no está instalada.
24	Software de sistema de fallo.
25	El acceso al parámetro seleccionado está prohibido a través de la interfase serie.
27	Acceso no autorizado.*)
28	El acceso al parámetro seleccionado es sólo posible cuando el convertidor está bloqueado.  → Ajustar TL. 43 = "0" o comando de sentido de giro = "0".
34	El grupo de función elevación 1 (P710) sólo se puede seleccionar en funcionamiento 4-Q .  → Activar funcionamiento 4-Q 1 (P890 = SÍ).
35	El grupo de función elevación 2 (P712) sólo se puede seleccionar en funcionamiento 4-Q . → Activar funcionamiento 4-Q 2 (P891 = SÍ).
38	Grupo de función elevación 1 (P710) sólo en funcionamiento 4-Q . → El funcionamiento 4-Q 1 (P890) puede no desconectarse.
39	Grupo de función elevación 2 (P712) sólo en funcionamiento 4-Q . → El funcionamiento 4-Q 2 (P891) puede no desconectarse.
41	El acceso al parámetro es sólo posible a través de X4 (con FBG31C/USS11A/UST11A) cuando - está activado el funcionamiento manual (P870 = SÍ) - o está activada la función maestro-esclavo (P880 = SÍ).
42	Activar regulación de velocidad (P770 = regulación de velocidad).
44	Medida de motor 1 (P328) y Arranque rápido 1 (P720) no se pueden activar simultáneamente.
45	Medida de motor 2 (P348) y Arranque rápido 2 (P723) no se pueden activar simultáneamente.
46	La tarjeta opcional necesaria (FEA31C/FIO31C) no está instalada.
47	El funcionamiento 4-Q 1 (P890) y el frenado DC 1 (P730) no se pueden activar simultáneamente.
48	El funcionamiento 4-Q 2 (P891) y el frenado DC 2 (P733) no se pueden activar simultánemente.
49	Controlador de bloqueo activo, la función sólo se puede activar si se aplica la tensión de red.
50	El funcionamiento en sincronismo de posición (P760 = SÍ) debe ser activado primero.
51	El funcionamiento en sincronismo de posición "ESCLAVO" (P761) está todavía activado, no es posible cambio alguno.
53	CTRL-3-CABLES está activo, CTRL-REMOTO no se puede activar.
54	CTRL-REMOTO está activo, CTRL-3-CABLES no se puede activar.

<sup>\*)</sup> Este mensaje no aparece si se instala el sofware del usuario SEW. Si fuera necesario, llamar al Servicio de Electrónica de SEW.



### 4.2 Información de fallo

Si ocurriera un fallo, se enciende la luz roja LED V1. Se facilita indicación detallada del fallo en el teclado FBG31C o en el PC con MC\_SHELL. La memoria de fallos (P060...P064) almacena las cinco señales de fallo más recientes (fallo t-0...t-4) no volátiles. Si se generan más de cinco señales de fallo, se borra la señal más antigua. Los siguientes datos se almacenan cuando hay un fallo:

Tensión etapa intermedia DC • Ixt (utilización) • Temperatura del radiador • Estado de las entradas/salidas binarias • Frecuencia • Juego de parámetros 1/2 • Corriente aparente • Utilización de motor.

Hay dos respuestas posibles dependiendo del tipo de fallo; el convertidor permanece deshabilitado en modo fallo:

### · Desconexión inmediata:

El convertidor ya no puede acelerar el motor, la etapa de salida se deshabilita en caso de fallo y se aplica el freno (X3:61 "/Freno" = "0").

### • Parada rápida:

En este caso el motor se desacelera utilizando la rampa de parada rápida t13/t23. Cuando se alcanza la frecuencia de parada la etapa de salida ofrece gran resistencia y se aplica el freno (X3:61 "/Freno" = "0").

**RESET:** Se puede resetear una señal de fallo por medio de :

- Conexión y desconexión de red Recomendación: para el contactor de la red K11 se deberá considerar un tiempo mínimo entre desconexión y reconexión de 10 s.
- Reset a través de las bornas de entrada, esto es, mediante una señal binaria asignada con la función "Reset" (P60\_).
- Reset manual en MC\_SHELL (P862 = "Sí" o tarjeta opcional de menú [Parámetro] / [Reset manual])
- Reset manual con FBG31C (Presionar la tecla <E> en caso de fallo para cambiar al parámetro P862)
- El auto-reset realiza un máximo de tres intentos de re-arranque con un tiempo de re-arranque ajustable. No es recomendable para accionamientos en los que el rearranque automático pueda causar daños personales y materiales.



# 4.3 Señales de fallo

Se resetea un fallo con RESET ( $\rightarrow$ sec. 4.2).

No.	Descripción	Respuesta	Causa posible	Medida a tomar		
1	Sobrecorriente	Desconexión inmediata	-Cortocircuito/fallo a tierra en la salida. - Motor demasiado grande. -Etapa de salida defectuosa.	<ul> <li>Eliminar cortocircuito.</li> <li>Conectar motor más pequeño</li> <li>Si el fallo no se puede resetear, contactar con el servicio SEW.</li> </ul>		
2	Tensión de etapa interme- dia DC	Desconexión inmediata	-Tensión de etapa intermedia demasiado alta.	–Aumentar la desaceleración de las rampas.		
3	Freno chopper	Desconexión inmediata	<ul> <li>Potencia regenerativa demasiado alta</li> <li>Circuito de resistencia de frenado interrumpido</li> <li>Cortocircuito en el circuito de la resistencia de frenado</li> <li>Valor de resistencia de frenado demasiado alto</li> <li>Freno chopper defectuoso</li> </ul>	-Aumentar las rampas de desace- leración     -Comprobar las conexiones de la resistencia de frenado     -Comprobar datos técnicos de la resistencia de frenado     -Cambiar el MOVITRAC® 31C.		
4	Sobrecarga continua	Desconexión inmediata	Utilización de l×t demasiado alta (>125%).	Reducir la carga.		
5	regenerativa	Desconexión inmediata	Vigilancia velocidad modo regenerativo. (P520/P522) y regulación de velocidad (P770):  – señales de encoder defectuosas  – número incorrecto de pares de polos (P324/P344)  – valor de impulsos (P773) incorrecto	<ul> <li>Comprobar el encoder.</li> <li>Comprobar la conexión del encoder.</li> <li>Ajustar el número de pares de polos correctamente.</li> <li>Ajustar el valor de los impulsos correctamente.</li> </ul>		
6	Sobre- temperatura	Parada rápida	Sobre carga térmica del convertidor.	Reducir carga y / o asegurar enfriamiento adecuado.		
7		Desconexión inmediata	Con vigilancia de tensión de red activa (P530) Falta fase en TL. X1:1/2/3.	Comprobar el suministro de red eléctrica.		
10	Sentido de giro	Desconexión inmediata	Sólo con regulación de velocidad activa (P770):  - Las pistas de encoder A/Ā y B/B están cruzadas por pares  - El motor gira en sentido opuesto.  - Sobrecarga regen. (es decir con eleva dores que se descuelgan) debido a carga excesiva o ajuste de BOOST demasiado bajo (P321/P341).	<ul> <li>Comprobar la conexión del encoder.</li> <li>Cambiar dos fases del motor.</li> <li>Reducir la carga o incrementar BOOST</li> </ul>		
11	Detección de velocidad	Desconexión inmediata	Sólo con control de velocidad activo (P770):  - Conexión de encoder defectuosa.  - Tarjeta opcional FEN31C/FPI31C no instalada.	Comprobar conexión del encoder.     Insertar la tarjeta opcional correcta (FEN31C o FPI31C).		
		inmediata	Con vigilancia (P510/P512) y regulación de velocidad (P770): activas – señales de encoder defectuosas – número incorrecto de pares de polos (P324/P344) – valor de impulsos (P773) incorrecto	<ul> <li>Comprobar encoder.</li> <li>Comprobar conexión de encoder.</li> <li>Ajustar número de pares de polos correctamente.</li> <li>Ajustar valor de impulsos correctamente.</li> </ul>		
13	Condiciones de arranque	Desconexión inmediata	Con función elevación activa (P710/P712): Corriente demasiado baja durante la fase de pre-magnetización:  -Potencia de motor seleccionada dema- siado baja en relación con la potencia no- minal del convertidor.  - Sección de los cables del motor dema- siado pequeña.	<ul> <li>Comprobar datos de puesta en marcha y llevar a cabo una nueva puesta en marcha si fuera necesario</li> <li>Comprobar la conexión convertidormotor.</li> <li>Comprobar la sección de los cables del motor y aumentarla si fuera necesario.</li> </ul>		
14		Desconexión inmediata	Con función de elevación activa (P710/ P712):  - Dos o todas las fases de salida interrum- pidas.  - Potencia nominal del motor seleccio- nada demasiado pequeña en relación con la potencia nominal del convertidor.	<ul> <li>Comprobar la conexión convertidormotor.</li> <li>Comprobar datos de puesta en marcha y llevar a cabo una nueva</li> </ul>		



No.	Descripción	Respuesta	Causa posible	Medida a tomar
17	Desborda-	Desconexión	Electrónica de convertidor defectuosa.	Se deben seguir las notas para insta-
		inmediata	Causa posible: Efecto CEM.	lación conforme con CEM .
	Nivel bajo de pila			El rapat para arror 25 appata da varias
	Separador NMI Código de			El reset para error 25 consta de varios pasos:
20	operacion			1. Ajuste de fábrica (P830 = SÍ)
	indefinido			2. Reajuste de parámetros relacionados
21	Instrucción			3. Reset
	protegida			
22	Acesso a pala-			Si el fallo se repite, contactar con el servicio SEW.
	bra de funcio-			Servicio Sevv.
23	namiento Acceso a			
	instrucciones			
	Acceso a bus			
	externo			
	EEPROM			
	Sin conexión	Parada rápida	1 2 - 1 de defecte estamo la como de	Flincing Is a second del fella. De gorano
27	Borna ext.	Parada rápida	La señal de defecto externa ha aparecido	Eliminar la causa del fallo. Re-progra-
28	Fallo del	Programable	en una entrada programable FFI31C y modo control (P841) = Bus de	mar la borna, si fuera necesario Comprobar la conexión de bus de
20	INTERBUS	i rogramabio	campo:Señales de vigilancia defectuosas.	campo.
32	Copia	Sin desco-	Sólo cuando se copian los parámetros	Comprobar conexión entre convertidor
		nexión		y PC. Retirar teclado FBG31C y enchu-
00	Manatura	Dawada ut 11	la conexión FBG31C	far de nuevo.
33	Maestro- esclavo	Parada rápida	-La conexión maestro-esclavo se inte-	- Comprobar conexión maestro- esclavo.
	esciavo		rrumpe. – Falta la conexión 0V5 (RS-485)	– 0V5-Establecer conexión entre
			– Maestro o esclavo definidos incorrecta-	maestro y esclavo
			mente en P880.	-Ajustar P880 correctamente.
34		Desconexión	No hay comunicación entre maestro y	-Comprobar la rutina de comunicación
	dido de bus de	inmediata	esclavo dentro del tiempo especificado de	del maestro.
	campo		vigilancia de respuesta.	<ul> <li>Incrementar el tiempo de vigilancia (P571)/desactivar la vigilancia.</li> </ul>
35	Conexión	Desconexión	– Conexión de encoder defectuosa.	Comprobar la conexión del encoder.
	encoder -FRS	inmediata	<ul> <li>Alimentación del encoder defectuosa.</li> </ul>	– Comprobar la alimentación del
				encoder.
36	Conexión Maes-		Sólo con FRS y rotura de cable maestro-	- Comprobar las conexiones.
	tro-esclavo	inmediata	esclavo (P557) = SÍ: – La conexión de consigna del esclavo	<ul> <li>Comprobar programación de las entradas y salidas binarias.</li> </ul>
			(TL. 98-101) está cortada	Comprobar si el tipo de encoder es
			- Se corta el maestro "Velocidad 0"	correcto.
			→ esclavo "FRS CTRL"	
			– Entrada de maestro "FRS CTRL" no	
			asignada.	
			<ul> <li>Salida de maestro "Velocidad 0" no asignada.</li> </ul>	
			<ul> <li>No hay convertidor maestro disponible.</li> </ul>	
			<ul> <li>Encoder &lt; 512 impulsos por revolución</li> </ul>	
			utilizados.	
37	Fallo RAM FRS	Desconexión	Fallo interno.	Si el fallo ocurre repetidas veces, ponerse
38	Fallo de datos de	inmediata	Fallo en interfase entre convertidor y FRS.	en contacto con el servicio SEW. Si el fallo ocurre repetidas veces, ponerse
50	proceso FRS	inmediata	i ano on interiase entre convertiuor y i'ns.	en contacto con el servicio SEW.
39		Parada rápida	Valor no válido para parámetros FRS (P55_).	Comprobar ajustes de parámetros.
	parámetro FRS			
41		Programable	- Polaridad del encoder incorrectamente	Cambiar polaridad del encoder.
	cia FRS	(P553)	ajustada. – Rampas de aceleración demasiado	<ul> <li>Incrementar las rampas.</li> <li>Incrementar ganancia proporcional</li> </ul>
			cortas.	Seleccionar nuevos parámetros para
			-Ganancia proporcional del controlador de	el regulador de velocidad I.
			posicionamiento demasiado pequeño	Incrementar la tolerancia de error de
			- Regulador de velocidad incorrectamente	vigilancia (P551).
			ajustado.	- Comprobar el cableado del encoder,
			<ul> <li>Valor para tolerancia de error de vigilancia demasiado bajo</li> </ul>	motor y fases de la red – Comprobar si el sistema mecánico tiene
			vigilativia utiliasiauu vaju	holguras o si el acc. golpea con algún
				obstáculo.
	•		+	·



No.	Descripción	Respuesta	Causa posible	Medida a tomar
	Fallo salida	Desconexión	- Carga en TL. X3:61 > 150 mA.	Comprobar la conexión de las salidas
	binaria	inmediata	<ul> <li>Carga en las otras salidas binarias&gt; 50 mA</li> <li>Cortocircuito en salida binaria.</li> <li>Carga capacitiva en salida binaria.</li> </ul>	binarias.
44 45	RAM estática Retraso PC	Desconexión inmediata	Electrónica del convertidor defectuosa. Causa posible: Efecto CEM.	Se deben observar las notas para la instalación conforme con CEM. Si el fallo ocurre repetidas veces, contactar con el servicio SEW.
50	Falta final de carrera	Desconexión inmediata	No en el tamaño 0: Final de carrera no conectado o rotura de cable.	Comprobar cableado de los finales de carrera.
51	Falta pulso cero	Desconexión inmediata	Sólo con IPOS: Encoder <u>defectuos</u> o o rotura de cable o pista KO/KO (=C/C) no conectado a FPI.	Comprobar cableado del encoder.      Comprobar el encoder para funcionamiento correcto.
52	Finales de ca- rrera invertidos	Desconexión inmediata	No en el tamaño 0: Los finales de carrera están invertidos con respecto a la dirección motor-movimiento.	<ul> <li>Comprobar cableado de los finales de carrera</li> <li>Cambiar conexiones de final de ca- rrera.</li> <li>Re-programar las bornas.</li> </ul>
	rencia	Desconexión inmediata	Sólo con IPOS: Falta la leva de referencia.	Comprobar la instalación.
54	Sobrecarga del motor	·	Utilización del motor demasiado alta.	<ul> <li>Reducir la carga.</li> <li>Incrementar las rampas.</li> <li>Incrementar la duración del periodo de descanso.</li> </ul>
55	Comando no válido IPOS	Parada rápida	Sólo con IPOS: Sin programa o programa equivocado (por ejemplo, después de ajuste de fábrica).	Comprobar el contenido de la memoria del programa.
56	Perro guardián de usuario (en programas de posiciona- miento)	Parada rápida	Sólo con IPOS: Fallo del sistema o ajuste de tiempo equi- vocado.	Comprobar el uso de la función de perro guardián
57	Error de cap- tura	Parada rápida	Sólo con IPOS: Procedimiento de captura incorrecto.	Comprobar el procedimiento de captura.
58	Palabra de control no vá- lida	Parada rápida	Sólo con IPOS: Se ha hecho un intento para ajustar un modo automático no válido.	Comprobar la conexión serie y el valor de ajuste del control externo.
	rrera de soft- ware	Parada rápida	Sólo con IPOS: La posición de destino está más allá del alcance del final de carrera por software.	Comprobar el intervalo de final de ca- rrera de software y programa de despla- zamientos.
	guimiento	Parada rápida	Sólo con IPOS:  -Fallo del sistema.  -Valor de la tolerancia de error de seguimiento demasiado pequeño.  -Regulador de velocidad incorrectamente ajustado.	-Comprobar el ajuste del parámetro     "ERROR DE VIGILANCIA FRS" (P551).     -Optimizar el ajuste del regulador de velocidad.
61	Fallo durante puesta a cero	Desconexión inmediata	Sólo con IPOS:  - Falta leva de referencia.  - Conexión de final de carrera incorrecta.  -El tipo de referencia cambió durante la puesta a cero.	Comprobar el tipo de referencia y sus correspondientes requisitos
62	Desbordami- ento de índice	Desconexión inmediata	Sólo con IPOS: Error de programación.	Comprobar y corregir el programa del usuario.
63	do de salto	Parada rápida	Sólo con IPOS: Salto a una marca no válida.	Cargar el programa de posicionamiento de nuevo.
	Final de carrera giro dcha.		No en el tamaño 0: Rotura de cable o alcance del final de car- rera giro dcha	Comprobar el programa de cableado o el cableado del final de carrera.
65	Final de carrera giro izqda.	Parada rápida	No en el tamaño 0: Rotura de cable o alcance del final de car- rera giro izqda.	Comprobar el programa de movimiento o el cableado del final de carrera
66	Configuración del Hardware	Desconexión inmediata	Falta software de sistema.	Tamaño 0: ponerse en contacto con el servicio SEW . Tamaño 1-4: enchufar la tarjeta opcional correcta en X20.
67	Temporizador de perro guardián HW	Desconexión inmediata	Fallo interno	Resetear el convertidor. Si el fallo ocurre repetidas veces, po- nerse en contacto con el servicio SEW.



### 4.4 Servicio de Electrónica de SEW

Si no se puede corregir un fallo, ponerse en contacto con el Servicio de Electrónica de SEW (→ "Servicio Post-Venta y de Piezas de Repuesto").

### Si devuelve el equipo para reparación, por favor indique:

- Número de serie (→ placa de identificación)
- Designación de tipo
- Datos de código de servicio de la etiqueta de servicio
- Descripción de la aplicación (situación del accionamiento, control a través de terminales o de interfase de serie)
- Motor conectado (tensión nominal del motor, conexión  $\Upsilon$  o  $\Delta$ )
- Tarjetas opcionales instaladas
- Naturaleza de los fallos
- Circunstancias en las que se produjo el fallo
- Causa sospechada
- Cualquier circunstancia anormal, etc., que puede haber causado el fallo.

Los motores MOVITRAC® 31C tienen una etiqueta de servicio pegada al lado de la placa de identificación y la etiqueta de tarjeta opcional.

### Ejemplo



Fig. 26: Etiqueta de servicio

00591AES



#### 5 **Datos Técnicos**

#### 5.1 Aparatos básicos

#### 5.1.1 **Datos Técnicos Generales**

La tabla siguiente contiene los datos técnicos para todos los convertidores de frecuencia MOVI-TRAC® 31C, independientemente de su tamaño y potencia nominal.

MOVITRAC® 31C	para todos los tamaños
Inmunidad a interferencias	cumple con EN 61800 - 3
Emisión de interferencia con cableado conforme con CEM	se ajusta al nivel B de eliminación de interferencias de EN 55011 y EN 55014 cumple con EN 61800 - 3
Temperatura ambiente*) $\vartheta_{amb}$ Reducción de la potencia Condiciones ambientales	0°+45°C reducción P <sub>N</sub> : 3.0% I <sub>N</sub> por K hasta un max. de 60°C EN 60721-3-3, clase 3K3
Temperatura de almacenamiento**)  ϑalmacenamiento	-25°C+70°C (EN 60721-3-3, clase 3K3) teclado FBG : -20°C+60°C
Índice de protección	IP20 (EN 60529 / NEMA1)
Tipo de servicio	DB (EN 60149-1-1 y 1-3)
Altitud de instalación	$h \leq 1000m$ reducción $I_N$ : 1% por cada 100 m (330 pies) de 1000 m (3300 pies) hasta un max. de 2000 m (6600 pies)

# Familia de convertidores MOVITRAC® 31C



Fig. 27: Familia de convertidores MOVITRAC® 31C



<sup>\*)</sup> Aparatos para  $\vartheta_{amb}$  < 0°C bajo pedido.

\*\*) En caso de almacenamiento prolongado, conectar el convertidor a la red eléctrica durante al menos 5 minutos cada 2 años porque de lo contrario la vida útil del convertidor puede verse reducida.

#### MOVITRAC® 31C...-233 (Motores 230 V) 5.2

#### Aparatos básicos, tamaños 0 y 1 5.2.1

MOVITRAC® 31C	005-233-4-00	011-233-4-00	008-233-4-00	015-233-4-00	022-233-4-00
Número de referencia	826 321 3	826 322 1	826 323 X	826 324 8	826 325 6
Tamaño		0		1	
ENTRADA			<u> </u>		
Tensiones de entrada V <sub>entrad</sub>	a	V <sub>entrada</sub> = 2	3 x 230 V <sub>AC</sub> 200V <sub>AC</sub> -10%24	10V <sub>AC</sub> +10%	
Frecuencia de entrada f <sub>entrad</sub>	a	50	) Hz 60 Hz ± 5	i%	
Corriente nominal de entrada 100% (a V <sub>entrada</sub> = 3×230V <sub>AC</sub> ) 125%	3.5 A <sub>AC</sub>	4.0 A <sub>AC</sub> 5.0 A <sub>AC</sub>	3.3 A <sub>AC</sub> 4.1 A <sub>AC</sub>	6.7 A <sub>AC</sub> 8.4 A <sub>AC</sub>	7.8 A <sub>AC</sub> 9.8 A <sub>AC</sub>
SALIDA			·	1	
Potencia nominal de salida Particolor (a V <sub>entrada</sub> = 3×200240V <sub>AC</sub> )	1.3 kVA	2.0 kVA	1.6 kVA	2.7 kVA	3.4 kVA
Corriente nominal de salida (a $V_{entrada} = 3 \times 230 V_{AC}$ )	3.2 A <sub>AC</sub>	4.9 A <sub>AC</sub>	4.0 A <sub>AC</sub>	7.3 A <sub>AC</sub>	8.6 A <sub>AC</sub>
Corriente cont. de salida = 125% $I_N^*$ $I_{cont}$ (a $V_{entrada} = 3 \times 230 V_{AC}$ )	4.0 A <sub>AC</sub>	6.1 A <sub>AC</sub>	5.0 A <sub>AC</sub>	9.1 A <sub>AC</sub>	10.8 A <sub>AC</sub>
Carga constante Potencia de motor recomendada P <sub>Mot</sub>	0.55 kW (0.75 HP)	1.1 kW (1.5 HP)	0.75 kW (1.0 HP)	1.5 kW (2.0 HP)	2.2 kW (3.0 HP)
Carga de par variable y carga constante sin sobrecarga Potencia de motor recomendada P <sub>Mot</sub>	0.75 kW (1.0 HP)	1.5 kW (2.0 HP)	1.1 kW (1.5 HP)	2.2 kW (3.0 HP)	3.0 kW (4.0 HP)
Límite de corriente I <sub>ma</sub>		Motriz: 150% I <sub>N</sub> Duración dependiendo de la utilización Regenerativo: 150% I <sub>N</sub>			
Límite de corriente interna	I <sub>max</sub> = 20150% ajustado a través del menú (P320 / P340)				
Resistencia de frenado mínima $$R_{\mbox{\footnotesize{BV}}}$$ valor para funcionamiento 4-Q	68 Ω	-10%		33 Ω -10%	
Tensión de salida V <sub>salida</sub>	Aju	stable con parán	netro P329/P349	, pero max. V <sub>er</sub>	ıtrada
$ \begin{array}{ccc} \text{Frecuencia de salida} & & f_{\text{salid}} \\ \text{resolución} & & \Delta f_{\text{salid}} \\ \text{frecuencia base} & & f_{\text{bas}} \end{array} $	a _	0400 Hz, f <sub>min</sub> = 040 Hz, f <sub>max</sub> = 5400 Hz 0.05 Hz en todo el intervalo En pasos: 50/60/87/104/120 Hz y continuamente: 5400 Hz			400 Hz
Frecuencia PWM f <sub>PWM</sub>	1	Ajustable: 4/8/12/16 kHz (P325/P345)			
GENERAL		1	ſ	T	
Pérdidas de potencia a P <sub>N</sub> P <sub>pérd.ma</sub>	x 54 W	75 W	70 W	110 W	126 W
Método de ventilación (DIN 41751) ventilación con ventilador ventilación forzada/caudal de aire necesario	`	4 pies <sup>3</sup> /min)	•	,	5 pies <sup>3</sup> /min)
Peso		2.5 kg (5.5 lb)		4.5 kg (9.9 lb)	
Dimensiones AxAxI		$\times$ 189 mm $\times$ 7.44 pulg.)		$4 \times 281 \times 170 \text{ n}$ $\times 11.06 \times 6.69$	

<sup>\*)</sup> Aplicable para f<sub>PWM</sub> = 4 kHz

Para proporcionar ventilación suficiente, dejar una holgura minima de 100 mm (4 pulgadas) encima y debajo de cada aparato.

Los valores de potencia se basan en un ajuste por defecto de 4 kHz para la frecuencia PWM (P325/P345).





# 5.2.2 Aparatos básicos, tamaños 2 y 3


MOVITRAC® 31C	037-233-4-00	055-233-4-00	075-233-4-00
Número de referencia	826 326 4	826 327 2	826 328 0
Tamaño	2	;	3
ENTRADA			
Tensiones de entrada V <sub>entrada</sub> Intervalo permisible	V <sub>entra</sub>	3 x 230 V <sub>AC</sub> <sub>da</sub> = 200V <sub>AC</sub> -10%240V <sub>AC</sub>	+10%
Frecuencia de entrada f <sub>entrada</sub>		50 Hz 60 Hz ± 5%	
Corriente nominal de entrada I <sub>entrada</sub> 100% (a V <sub>entrada</sub> = 3×230V <sub>AC</sub> ) 125%	14.2 A <sub>AC</sub> 17.8 A <sub>AC</sub>	19.5 A <sub>AC</sub> 24.4 A <sub>AC</sub>	27.4 A <sub>AC</sub> 34.3 A <sub>AC</sub>
SALIDA			
Potencia nominal de salida P <sub>N</sub> (a V <sub>entrada</sub> = 3×200240V <sub>AC</sub> )	6.4 kVA	8.8 kVA	11.6 kVA
Corriente nominal de salida $I_N$ (a $V_{entrada} = 3 \times 230 V_{AC}$ )	16 A <sub>AC</sub>	22 A <sub>AC</sub>	29 A <sub>AC</sub>
Corriente cont. de salida = 125% $I_N^*$ $I_{cont}$ (a $V_{entrada} = 3 \times 230 V_{AC}$ )	20 A <sub>AC</sub>	27.5 A <sub>AC</sub>	36.3 A <sub>AC</sub>
Carga constante Potencia de motor recomendada P <sub>Mot</sub>	3.7 kW (5.0 HP)	5.5 kW (7.5 HP)	7.5 kW (10 HP)
Carga de par variable y carga constante sin sobrecarga Potencia de motor recomendada P <sub>Mot</sub>	5.5 kW (7.5 HP)	7.5 kW (10 HP)	11 kW (15 HP)
Límite de corriente I <sub>max</sub>	Motriz: 150% I <sub>N</sub> Regenerativo: 150% I <sub>N</sub>	Duración depend	e de la utilización
Límite de corriente interna	I <sub>max</sub> = 20150% ajustado a través del menú (P320 / P340)		
Resistencia de frenado mínima R <sub>BW</sub> valor para funcionamiento 4-Q	27 Ω-10%	11 Ω -10%	
Tensión de salida V <sub>salida</sub>	Ajustable con	parámetro P329/P349, per	o max. V <sub>entrada</sub>
$ \begin{array}{ccc} \text{Frecuencia de salida} & & f_{\text{salida}} \\ & \text{resolución} & & \Delta f_{\text{salida}} \\ & \text{frecuencia base} & & f_{\text{base}} \end{array} $		lz, f <sub>min</sub> = 040 Hz, f <sub>max</sub> = 5 0.05 Hz en todo el intervalo 87/104/120 Hz y continuar	)
Frecuencia PWM f <sub>PWM</sub>		able: 4/8/12/16 kHz (P325/	P345)
GENERAL			
Pérdidas de potencia a P <sub>N</sub> P <sub>pérd.max</sub>	223 W	305 W	390 W
Método de ventilación (DIN 41751) ventilación con ventilador ventilación forzada/caudal de aire necesario	50 m <sup>3</sup> /h (30 pies <sup>3</sup> /min)	100 m <sup>3</sup> /h (6	0 pies <sup>3</sup> /min)
Peso	5.9 kg (13 lb)	13 kg (	28.7 lb)
Dimensiones AxAxP	184 x 296 x 218 mm (7.24 x 11.65 x 8.58 pulg.)		x 264 mm x 10.39 pulg.)

<sup>\*)</sup> Aplicable para f<sub>PWM</sub> = 4 kHz

Para proporcionar ventilación suficiente dejar una holgura mínima de 100 mm (4 pulgadas) encima y debajo de cada aparato.

Los valores de potencia se basan en un ajuste por defecto de 4 kHz para la frecuencia PWM (P325/P345).





#### **MOVITRAC® 31C...-503 (Motores 400/500 V)** 5.3

#### Aparato básico, tamaño 0 5.3.1

MOVITRAC® 31C	005-503-4-00	007-503-4-00	011-503-4-00	014-503-4-00	
Número de referencia	826 078 8	826 079 6	826 080 X	826 374 4	
ENTRADA		1	1	1	
Tensiones de entrada V <sub>entrada</sub> Intervalo permisible	3 x 380 V <sub>A</sub>	C / 400 V <sub>AC</sub> / 415 V <sub>A</sub> V <sub>entrada</sub> = 380V <sub>AC</sub> -1	<sub>C</sub> / 460 V <sub>AC</sub> / 480 V <sub>A</sub> 10%500V <sub>AC</sub> +10%	<sub>C</sub> / 500 V <sub>AC</sub>	
Frecuencia de entrada f <sub>in</sub>		50 Hz 6	0 Hz ± 5%		
Corriente nominal de entrada I <sub>entrada</sub> 100% (a V <sub>entrada</sub> = 3×400V <sub>AC</sub> ) 125%	1.6 A <sub>AC</sub> 1.9 A <sub>AC</sub>	1.9 A <sub>AC</sub> 2.4 A <sub>AC</sub>	2.4 A <sub>AC</sub> 2.9 A <sub>AC</sub>	3.5 A <sub>AC</sub> 4.4 A <sub>AC</sub>	
SALIDA					
Potencia nominal de salida (a V <sub>entrada</sub> = 3×380500V <sub>AC</sub> )	1.4 kVA	1.8 kVA	2.2 kVA	2.8 kVA	
Corriente nominal de salida $I_N$ (a $V_{entrada} = 3 \times 400 V_{AC}$ )	2.0 A <sub>AC</sub>	2.5 A <sub>AC</sub>	3.2 A <sub>AC</sub>	4.0 A <sub>AC</sub>	
Corriente cont. de salida = 125% $I_N^{\star}$ $I_{cont}$ (a $V_{entrada}$ = 3×400 $V_{AC}$ )	2.5 A <sub>AC</sub>	3.1 A <sub>AC</sub>	4.0 A <sub>AC</sub>	5.0 A <sub>AC</sub>	
Carga constante Potencia de motor recomendada P <sub>Mot</sub>	0.55 kW (0.75 HP)	0.75 kW (1.0 HP)	1.1 kW (1.5 HP)	1.5 kW (2.0 HP)	
Carga de par variable y carga constante sin sobrecarga Potencia de motor recomendada P <sub>Mot</sub>	0.75 kW (1.0 HP)	1.1 kW (1.5 HP)	1.5 kW (2.0 HP)	2.2 kW (3.0 HP)	
Límite de corriente I <sub>max</sub>	Motriz: 150% $\rm I_N$ La duración depende de la utilizació Regenerativo: 150% $\rm I_N$			ide de la utilización	
Límite de corriente interna	I <sub>max</sub> = 20150% ajustado a través del menú (P320 / P340)				
Resistencia de frenado mínima valor para funcionamiento 4-Q	200 Ω -10%				
Tensión de salida V <sub>salida</sub>	Ajustab	le con parámetro P3	29/P349, pero max.	V <sub>entrada</sub>	
$ \begin{array}{ccc} \text{Frecuencia de salida} & & f_{\text{salida}} \\ \text{resolución} & & \Delta f_{\text{salida}} \\ \text{frecuencia base} & & f_{\text{base}} \end{array} $	0400 Hz, f <sub>min</sub> = 040 Hz, f <sub>max</sub> = 5400 Hz 0.05 Hz en todo el intervalo En pasos: 50/60/87/104/120 Hz y continuamente: 5400 Hz				
Frecuencia PWM f <sub>PWM</sub>		Ajustable: 4/8/12/1	6 kHz (P325/P345)		
GENERAL					
Pérdidas de potencia a P <sub>N</sub> P <sub>pérd.max</sub>	46 W	54 W	68 W	75 W	
Método de ventilación (DIN 41751) ventilación con ventilador ventilación forzada/caudal de aire necesario	•	•	40 m <sup>3</sup> /h (24	4 pies <sup>3</sup> /min)	
Peso	2.4 kg	(5.3 lb)	2.5 kg	(5.5 lb)	
Dimensiones AxAxP	105	5 x 188 x 189 mm (4	.13 x 7.40 x 7.44 pulg.)		

<sup>\*)</sup> Aplicable para f<sub>PWM</sub> = 4 kHz

Para proporcionar ventilación suficiente, dejar una holgura mínima de 100 mm (4 pulgadas) arriba y abajo de cada aparato.

Los valores de potencia se basan en un ajuste por defecto de 4 kHz para la frecuencia PWM (P325/P345). Para  $V_{red} = 3 \times 500 \ V_{AC}$  las corrientes de entrada y salida permisibles se reducen un 20 % comparadas con los valores nominales.





# 5.3.2 Aparato básico, tamaño 1

MOVITRAC® 31C	008-503-4-00	015-503-4-00	022-503-4-00	030-503-4-00	
Número de referencia	826 332 9	826 333 7	826 334 5	826 335 3	
ENTRADA		1			
Tensiones de entrada V <sub>entrada</sub> Escala permisible	3 x 380 V <sub>A</sub>	3 x 380 V <sub>AC</sub> / 400 V <sub>AC</sub> / 415 V <sub>AC</sub> / 460 V <sub>AC</sub> / 480 V <sub>AC</sub> / 500 V <sub>AC</sub> V <sub>entrada</sub> = 380V <sub>AC</sub> -10%500V <sub>AC</sub> +10%			
Fecuencia de entrada f <sub>entrada</sub>		50 Hz 6	60 Hz ± 5%		
Corriente nominal de entrada $I_{entra}$ 100% (a $V_{entrada} = 3 \times 400 V_{AC}$ ) 125	2.5 A.	3.5 A <sub>AC</sub> 4.4 A <sub>AC</sub>	5.0 A <sub>AC</sub> 6.3 A <sub>AC</sub>	6.7 A <sub>AC</sub> 8.4 A <sub>AC</sub>	
SALIDA					
Potencia nominal de salida (a $V_{entrada} = 3 \times 380500 V_{AC}$ )	<sup>2</sup> N 1.8 kVA	2.8 kVA	3.8 kVA	5.1 kVA	
Corriente nominal de salida (a V <sub>entrada</sub> = 3×400V <sub>AC</sub> )	2.5 A <sub>AC</sub>	4.0 A <sub>AC</sub>	5.5 A <sub>AC</sub>	7.3 A <sub>AC</sub>	
Corriente cont. de salida = 125% $I_{N}^{*}$ $I_{cont}$ (a $V_{in}$ = 3×400 $V_{AC}$ )	3.1 A <sub>AC</sub>	5.0 A <sub>AC</sub>	6.9 A <sub>AC</sub>	9.1 A <sub>AC</sub>	
Carga constante Potencia de motor recomendada P <sub>Mot</sub>	0.75 kW (1.0 HP)	1.5 kW (2.0 HP)	2.2 kW (3.0 HP)	3.0 kW (4.0 HP)	
Carga de par variable y carga constante sin sobrecarga Potencia de motor recomendada P <sub>Mot</sub>	1.1 kW (1.5 HP)	2.2 kW (3.0 HP)	3.0 kW (4.0 HP)	4.0 kW (5.0 HP)	
Límite de corriente I <sub>m</sub>		Motriz: 150% I <sub>N</sub> La duración depende de utilización Regenerativo: 150% I <sub>N</sub>			
Límite de corriente interna	I <sub>max</sub> = 20	I <sub>max</sub> = 20150% ajustado a través del menú (P320 / P340)			
Resistencia de frenado mínima R <sub>B</sub> valor para funcionamiento 4-Q	w	47 Ω	-10%		
Tensión de salida V <sub>sali</sub>	<sub>da</sub> Ajustab	le con parámetro P3	329/P349, pero max.	V <sub>entrada</sub>	
$ \begin{array}{ccc} \text{Frecuencia de salida} & & f_{\text{sali}} \\ \text{resolución} & & \Delta f_{\text{sali}} \\ \text{frecuencia base} & & f_{\text{ba}} \end{array} $	da _	0400 Hz, f <sub>min</sub> = 040 Hz, f <sub>max</sub> = 5400 Hz 0.05 Hz en todo el intervalo En pasos : 50/60/87/104/120 Hz y constantemente: 5400 Hz			
Frecuencia PWM f <sub>PW</sub>	м	Ajustable: 4/8/12/1	6 kHz (P325/P345)		
GENERAL					
Pérdidas de potencia a P <sub>N</sub> P <sub>pérd.m</sub>	ax 65 W	85 W	105 W	130 W	
Método de ventilación (DIN 41751) ventilación con ventilador ventilación forzada/caudal de aire necesario	•	•	25 m <sup>3</sup> /h (1	5 pies <sup>3</sup> /min)	
Peso		4.5 kg (9.9 lb)			
Dimensiones AxAx	:P 184	x 281 x 170 mm (7	.24 x 11.06 x 6.69 p	ulg.)	

M n

Para proporcionar ventilación suficiente, dejar una holgura mínima de 100 mm (4 pulgadas) encima y debajo de cada aparato.

Los valores de potencia se basan en un ajuste por defecto de 4 kHz para la frecuencia PWM (P325/P345). Para  $V_{red} = 3 \times 500 \ V_{AC}$  las corrientes de entrada y salida permisibles se reducen un 20% comparadas con los valores nominales.



<sup>\*)</sup> Aplicable para f<sub>PWM</sub> = 4 kHz

### 5.3.3 Aparato básico, tamaño 2

MOVITRAC® 31C	040-503-4-00	055-503-4-00	075-503-4-00
Número de pieza	826 336 1	826 337 X	826 338 8
ENTRADA			
Tensiones de entrada V <sub>entrada</sub> Intervalo permisible	3 x 380 V <sub>AC</sub> / 400 V <sub>AC</sub> / 415 V <sub>AC</sub> / 460 V <sub>AC</sub> / 480 V <sub>AC</sub> / 500 V <sub>AC</sub> V <sub>entrada</sub> = 380V <sub>AC</sub> -10%500V <sub>AC</sub> +10%		
Frecuencia de entrada f <sub>entrada</sub>		50 Hz 60 Hz ± 5%	
Corriente nominal de entrada 100% (a V <sub>entrada</sub> = 3×400V <sub>AC</sub> ) 125%	8.8 A <sub>AC</sub> 11 A <sub>AC</sub>	10.7 A <sub>AC</sub> 13.4 A <sub>AC</sub>	13.8 A <sub>AC</sub> 17.3 A <sub>AC</sub>
SALIDA			T
Potencia nominal de salida $P_N$ (a $V_{entrada} = 3 \times 380500 V_{AC}$ )	6.6 kVA	8.3 kVA	11 kVA
Corriente nominal de salida $I_N$ (a $V_{entrada} = 3 \times 400 V_{AC}$ )	9.6 A <sub>AC</sub>	12 A <sub>AC</sub>	16 A <sub>AC</sub>
Corriente cont. de salida = 125% $I_N^*$ ) $I_{cont}$ (a $V_{entrada}$ = 3×400 $V_{AC}$ )	12 A <sub>AC</sub>	15 A <sub>AC</sub>	20 A <sub>AC</sub>
Carga constante Potencia de motor recomendada $P_{\text{Mot}}$	4.0 kW (5.0 HP)	5.5 kW (7.5 HP)	7.5 kW (10 HP)
Carga de par variable y carga constante sin sobrecarga Potencia de motor recomendada P <sub>Mot</sub>	5.5 kW (7.5 HP)	7.5 kW (10 HP)	11 kW (15 HP)
Límite de corriente I <sub>max</sub>	Motriz: 150% I <sub>N</sub> Regenerativo: 150% I <sub>N</sub>	La duración depe	ende de utilización
Límite de corriente interna	I <sub>max</sub> = 20150% ajustado a través del menú (P320 / P340)		
Resistencia de frenado mínima R <sub>BW</sub> valor para funcionamiento 4-Q		47 Ω -10%	
Tensión de salida V <sub>salida</sub>	Ajustable con parámetro P329/P349, pero max. V <sub>entrada</sub>		
$ \begin{array}{ccc} \text{Frecuencia de salida} & & f_{\text{salida}} \\ \text{resolución} & & \Delta f_{\text{salida}} \\ \text{frecuencia base} & & f_{\text{base}} \end{array} $	0400 Hz, f <sub>min</sub> = 040 Hz, f <sub>max</sub> = 5400 Hz 0.05 Hz en todo el intervalo En pasos: 50/60/87/104/120 Hz y continuamente: 5400 Hz		
Frecuencia PWM f <sub>PWM</sub>	Ajusta	able: 4/8/12/16 kHz (P325/	P345)
GENERAL			
Pérdidas de potencia a $P_N$ $P_{p\acute{e}rd.max}$	190 W	230 W	310 W
Método de ventilación (DIN 41751) ventilación con ventilador ventilación forzada/caudal de aire necesario		50 m <sup>3</sup> /h (30 pies <sup>3</sup> /min)	
Peso	5.9 kg (13 lb)		
Dimensiones AxAxP	184 x 296	x 218 mm (7.24 x 11.65 x	8.58 pulg.)

 $<sup>^{*)}</sup>$ Aplicable para  $f_{PWM} = 4 \text{ kHz}$ 

Para proporcionar ventilación suficiente, dejar una holgura mínima de 100 mm (4 pulgadas) encima y debajo de cada aparato.

Los valores de potencia se basan en un ajuste por defecto de 4 kHz para la frecuencia PWM (P325/P345).


Para  $V_{red} = 3 \times 500 V_{AC}$  las corrientes de entrada y salida permisibles se reducen un 20% comparadas con los valores nominales.





# 5.3.4 Aparato básico, tamaño 3

MOVITRAC® 31C	110-503-4-00	150-503-4-00	220-503-4-00
Número de referencia	826 308 6	826 309 4	826 310 8
ENTRADA			
Tensiones de entrada V <sub>entrada</sub> Intervalo permisible		V <sub>AC</sub> / 415 V <sub>AC</sub> / 460 V <sub>AC</sub>	
Frecuencia de entrada f <sub>entrada</sub>		50 Hz 60 Hz ± 5%	
Corriente nominal de entrada l <sub>entrada</sub> 100% (a V <sub>entrada</sub> = 3×400V <sub>AC</sub> ) 125%	20 A <sub>AC</sub> 24 A <sub>AC</sub>	27 A <sub>AC</sub> 33 A <sub>AC</sub>	39 A <sub>AC</sub> 49 A <sub>AC</sub>
SALIDA		I	
Potencia nominal de salida $P_N$ (a $V_{entrada} = 3 \times 380500 V_{AC}$ )	17 kVA	23 kVA	33 kVA
Corriente nominal de salida $I_N$ (a $V_{entrada} = 3 \times 400 V_{AC}$ )	24 A <sub>AC</sub>	33 A <sub>AC</sub>	47 A <sub>AC</sub>
Corriente cont. de salida = 125% $I_N^*$ $I_{cont}$ (a $V_{in}$ = 3×400 $V_{AC}$ )	30 A <sub>AC</sub>	41 A <sub>AC</sub>	58 A <sub>AC</sub>
Carga constante Potencia de motor recomendada P <sub>Mot</sub>	11 kW (15 HP)	15 kW (20 HP)	22 kW (30 HP)
Carga de par variable y carga constante sin sobrecarga			
Potencia de motor recomendada P <sub>Mot</sub>	15 kW (20 HP)	22 kW (30 HP)	30 kW (40 HP)
Límite de corriente I <sub>max</sub>	Motriz: 150% I <sub>N</sub> Regenerativo: 150% I <sub>N</sub>		
Límite de corriente interna	I <sub>max</sub> = 20150% ajustado a través del menú (P320 / P340)		
$\begin{array}{ll} \mbox{Resistencia de frenado mínima} & \mbox{R}_{BW} \\ \mbox{valor para funcionamiento 4-Q} & \end{array}$	18 Ω	-10% 15 Ω -10%	
Tensión de salida V <sub>salida</sub>	Ajustable con	parámetro P329/P349, per	o max. V <sub>entrada</sub>
	0400 Hz, f <sub>min</sub> = 040 Hz, f <sub>max</sub> = 5400 Hz 0.05 Hz en todo el intervalo En pasos: 50/60/87/104/120 Hz y continuamente: 5400 Hz		
Frecuencia PWM f <sub>PWM</sub>	Ajusta	able: 4/8/12/16 kHz (P325/	P345)
GENERAL			
Pérdidas de potencia a P <sub>N</sub> P <sub>pérd.max</sub>	430 W	580 W	800 W
Método de ventilación (DIN 41751) ventilación con ventilador ventilación forzada/caudal de aire necesario	100 m <sup>3</sup> /h (60 pies <sup>3</sup> /min)	230 m <sup>3</sup> /h (13	35 pies <sup>3</sup> /min)
Peso	13 kg (28.7 lb)		
Dimensiones AxAxP	220 x 405 x	x 264 mm (8.66 x 15.94 x 1	10.39 pulg.)



Para proporcionar ventilación suficiente, dejar una holgura mínima de 100 mm (4 pulgadas) encima y debajo de cada aparato.

Los valores de potencia se basan en un ajuste por defecto de 4 kHz para la frecuencia PWM (P325/P345). Para  $V_{red} = 3 \times 500 \ V_{AC}$  las corrientes de entrada y salida permisibles se reducen en un 20% comparadas con los valores nominales.



<sup>\*)</sup> Aplicable para f<sub>PWM</sub> = 4 kHz

# 5.3.5 Aparato Básico Tamaño 4

MOVITRAC® 31C	300-503-4-00	370-503-4-00	450-503-4-00
Número de referencia	826 329 9	826 330 2	826 331 0
ENTRADA			
Tensiones de entrada V <sub>entrada</sub> Escala permisible	3 x 380 V <sub>AC</sub> / 400 V <sub>AC</sub> / 415 V <sub>AC</sub> / 460 V <sub>AC</sub> / 480 V <sub>AC</sub> / 500 V <sub>AC</sub> V <sub>entrada</sub> = 380V <sub>AC</sub> -10%500V <sub>AC</sub> +10%		
Frecuencia de entrada f <sub>entrada</sub>		50 Hz 60 Hz ± 5%	
Corriente nominal de entrada 100% (a V <sub>entrada</sub> = 3×400V <sub>AC</sub> ) 125%	56 A <sub>AC</sub> 70 A <sub>AC</sub>	69 A <sub>AC</sub> 86 A <sub>AC</sub>	84 A <sub>AC</sub> 105 A <sub>AC</sub>
SALIDA			
Potencia nominal de salida (a V <sub>entrada</sub> = 3×380500V <sub>AC</sub> )	42 kVA	52 kVA	64 kVA
Corriente nominal de salida $I_N$ (a $V_{entrada} = 3 \times 400 V_{AC}$ )	61 A <sub>AC</sub>	75 A <sub>AC</sub>	92 A <sub>AC</sub>
Corriente cont. de salida = 125% $I_N^*$ ) $I_{cont}$ (at $V_{in}$ = 3×400 $V_{AC}$ )	76 A <sub>AC</sub>	93 A <sub>AC</sub>	115 A <sub>AC</sub>
Carga constante Potencia de motor recomendada P <sub>Mot</sub>	30 kW (40 HP)	37 kW (50 HP)	45 kW (60 HP)
Carga de par variable y carga constante sin sobrecarga Potencia de motor recomendada P <sub>Mot</sub>	37 kW (50 HP)	45 kW (60 HP)	55 kW (75 HP)
Límite de corriente I <sub>max</sub>	Motriz: 150% I <sub>N</sub> Regenerativo: 150% I <sub>N</sub>	Duración depende de la utilización	
Límite de corriente interna	I <sub>max</sub> = 20150% ajustado a través del menú (P320 / P340)		
Resistencia de frenado mínima R <sub>BW</sub> valor para funcionamiento 4-Q	12 Ω -10%	10 Ω -10%	8.2 Ω -10%
Tensión de salida V <sub>salida</sub>	Ajustable con	parámetro P329/P349, per	o max. V <sub>entrada</sub>
$ \begin{array}{ccc} \text{Frecuencia de salida} & & f_{\text{salida}} \\ \text{resolución} & & \Delta f_{\text{salida}} \\ \text{frecuencia base} & & f_{\text{base}} \end{array} $	0400 Hz, f <sub>min</sub> = 040 Hz, f <sub>max</sub> = 5400 Hz 0.05 Hz en todo el intervalo En etapas: 50/60/87/104/120 Hz y continuamente: 5400 Hz		
Frecuencia PWM f <sub>PWM</sub>	Ajusta	able: 4/8/12/16 kHz (P325/	P345)
GENERAL			
Pérdidas de potencia a P <sub>N</sub> P <sub>pérd.max</sub>	1000 W	1200 W	1500 W
Método de ventilación (DIN 41751) ventilación con ventilador ventilación forzada/caudal de aire necesario		230 m <sup>3</sup> /h (135 pies <sup>3</sup> /min)	
Peso	19 kg (41.9 lb) 20 kg (44.1 lb)		
Dimensiones AxAxP	220 x 555 >	( 264 mm (8.66 x 21.85 x 1	10.39 pulg.)

<sup>\*)</sup> Aplicable para f<sub>PWM</sub> = 4 kHz

Para proporcionar ventilación suficiente, dejar una holgura mínima de 100 mm (4 pulgadas) por encima y por debajo de cada aparato.

Los valores de potencia se basan en un ajuste por defecto de 4 kHz para la frecuencia PWM (P325/P345).

Para  $V_{red} = 3 \times 500 V_{AC}$  las corrientes de entrada y de salida permisibles se reducen un 20% comparadas con los valores nominales.





# 5.4 Datos electrónicos del MOVITRAC® 31C

MOVITRAC® 31C		Datos electrónicos generales			
Tensión de alimentación X2 para entrada de consigna	:31	+10V <sub>DC</sub> +5%/-0%, I <sub>max</sub> = 3mA Tensiones de referencia para consigna.			
	:34 :35				
Consignas internas		n11/n12/n13 or n21/n22/n23 = 0400 Hz			
Generador de rampas de frecuencia Intervalos de tiempo a $\Delta f_{salida} = 50$		1ª. rampa       t11/t21       arriba: 0.02000 s       abajo: 0.02000 s         2ª. rampa       t12/t22       arriba=abajo: 0.02000 s         Parada       rápida			
		Rampa t13/t23 abajo: 09.95 s abajo: 260 s Motor. pot. t4 arriba: 260 s			
Salida de tensión auxiliar		$V = 24 V_{DC}$ , corriente nominal $I_{max} = 250 \text{ mA}$			
Tensión de alimentación externa		$V_N = 24~V_{DC}$ -15% / +20% (intervalo 19.230 $V_{DC}$ )  De acuerdo con EN 61131-2  Aparato básico sin tarjetas opcionales: $I_E \approx 200~\text{mA}$ Aparato básico con tarjetas opcionales: $I_{E\_max} \approx 600~\text{mA}$			
Entradas binarias		$\begin{array}{ccc} \mbox{Aislado eléctricamente por opto-} \\ \mbox{acoplador} \\ \mbox{(EN 61131-2)} \end{array} \hspace{0.2cm} \begin{array}{c} \mbox{R}_i \approx 3.0 \ k\Omega \\ \mbox{I}_E \approx 10 \ mA \end{array} \hspace{0.2cm} \begin{array}{c} \mbox{tiempo de muestreo: 5 ms} \\ \mbox{compatible con SPS} \end{array}$			
Nivel de señales		$+13+30 \text{ V}$ $\triangleq$ "1" = contacto cerrado $-3+5 \text{ V}$ $\triangleq$ "0" = contacto abierto De acuerdo con EN 61131-2			
Funciones de control X2 X3:42/43/47/X14:48/4		Fijo asignado a "Giro derecha/stop" → menú P60_			
Salidas binarias		$R_{i} \approx$ 100 $\Omega$ compatible con SPS, tiempo de respuesta: 5 ms			
Nivel de señal		"0" = 0 V			
Funciones de control X3:6	1	Salida binaria fija asignada a "/Freno", I <sub>max</sub> = 150mA (prueba de cortocircuito)			
X3:	62	Salida binaria $\rightarrow$ menú P61_, I <sub>max</sub> = 50mA (prueba de cortocircuito)			
Salida de medición		$R_i \approx 330$ W, $I_{max} = 3$ mA, tiempo de muestreo: 10 ms, longitud máxima de cable: 10 m (33 pies)			
Nivel de señal		5 V-TTL, PWM modulado a 100 Hz			
Funciones de control X2:6	5	Salida de medida → menú P634			
Bornas de referencia X2:0 0V	10	Potencial de referencia para señales analógicas y borna X2:31			
X3:30/X14:30 0\	/24	Potencial de referencia para señales binarias			
X3:60/X14:60 Referen	icia	,			
Sección de cable admisible		Núcleo simple: 0.202.5 mm <sup>2</sup> (AWG2412) Núcleo doble: 0.201 mm <sup>2</sup> (AWG2417)			





España	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Oficinas Centrales, Talleres y Almacen Barrio Elorrieta, No 9, E-48015 Bilbao	Tel.: (4) 4 75 40 00 Fax: (4) 4 75 55 42
Alemania Indicativo (07-49)	Sede social Fabricación y venta Servicio postventa	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co Ernst-Blickle-Straße 42 · D-76646 Bruchsal Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal	Tel.: (0 72 51) 75-0 Fax: (0 72 51) 75-19 70 Telex 7 822 391 http://www.SEW-EURODRIVE.de
			FUSTIACIT 3023 · D-70042 DTUCTSAL	sew @ sew-eurodrive.de
	Fabricación y venta	Graben	SEW-EURODRIVE GmbH & Co Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf Postfach 1220 · D-76671 Graben-Neudorf	Tel.: (0 72 51) 75-0 Fax: (0 72 51) 75-29 70 Telex 7 822 276
	Taller de montaje y venta	Garbsen (Hannover)	SEW-EURODRIVE GmbH & Co Alte Ricklinger Straße 40-42 · D-30823 Garbsen Postfach 110453 · D-30804 Garbsen	Tel.: (0 51 37) 87 98-30 Fax: (0 51 37) 87 98-55
		Meerane (Zwickau)	SEW-EURODRIVE GmbH & Co Dänkritzer Weg 1 · D-08393 Meerane	Tel.: (0 37 64) 76 06-0 Fax: (0 37 64) 76 06-30
		Langenfeld (Düsseldorf)	SEW-EURODRIVE GmbH & Co Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld	Tel.: (0 21 73) 85 07-30 Fax: (0 21 73) 85 07-55
Africa del Sur Indicativo (07-27)	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O. Box 27032, 2011 Benrose, Johannesburg	Tel.: (2711) 49 44 380 Fax: (2711) 49 42 300
		Capetown	Gearedmotors of South Africa Pty. Ltd. No.1 Cor. Voortrekker & Beach Roads, P.O. Box 28, 7405 Maitland, Cape	Tel.: (021) 5 11 09 87 Fax: (021) 5 11 44 58 Telex 576 062
		Durban	Gearedmotors of South Africa Pty. Ltd. 39 Circuit Road Westmead, Pinetown P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel.: (031) 700 34 51 Telex 622 407
Australia Indicativo (07-61)	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel.: (03) 93 38-7911 Fax: (03) 93 30-32 31 +93 35 35 41
		Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel.: (02) 97 56-10 55 Fax: (02) 97 56-10 05
Austria Indicativo (07-43)	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Wien	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel.: (01) 6 17 55 00-0 Fax: (01) 6 17 55 00-30
Belgica Indicativo (07-32)	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Brüssel	CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel.: (010) 23 13 11 Fax: (010) 2313 36 Telex 59 509
Brasil Indicativo (07-55)	Fabricación y venta Servicio postventa	Sao Paulo	SEW DO BRASIL Motores-Redutores Ltda. Caixa Postal 201-0711-970 Rodovia Presidente Dutra km 213 CEP 07210-000 Guarulhos-SP	Tel.: (011) 64 60-64 33 Fax: (011) 64 80-46 12 sew.brasil @ originet.com.br
Canadá Indicativo (07-1)	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1	Tel.: (905) 7 91-15 53 Fax: (905) 7 91-29 99
		Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2	Tel.: (604) 272 42 88 + 9 46 55 35 Fax: (604) 946-2513
		Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9	Tel.: (514) 3 67-11 24 Fax: (514) 3 67-36 77
Chile Indicativo (07-56)	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Santiago de Chile	SEW-EURODRIVE CHILE Motores-Reductores LTDA. Panamericana Norte Nº 9261 Casilla 23 - Correo Quilicura RCH-Santiago de Chile	Tel.: (02) 6 23 82 03+6 23 81 63 Fax: (02) 6 23 81 79
China Indicativo (07-86)	Fabricación y venta Taller de montaje Servicio postventa	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel.: (022) 25 32 26 12 Fax: (022) 25 32 26 11
Corea Indicativo (07-82)	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Ansan-City	SEW-EURODRIVE CO., LTD. R 601-4, Banweol Industrial Estate Unit 1048-4, Shingil-Dong, Ansan 425-120	Tel.: (0345) 4 92-80 51 Fax: (03 45) 4 92-80 56
Dinamarca Indicativo (07-45)	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Kopenhagen	SEW-EURODRIVE A/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve	Tel.: 4395 8500 Fax: 4395 8509
Finlandia Indicativo (07-358)	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel.: (3) 589 300 Fax: (3) 780 6211
Francia	Fabricación y venta	Haguenau	SEW-USOCOME S.A. 48-54, route de Soufflenheim - B.P.185	Tel.: 03 88 73 67 00 Fax: 03 88 73 66 00



				EURUDRIVE
Francia Indicativo (07-33)	Fabricación y venta	Forbach	SEW-USOCOME S.A. Z.I. Technopole Forbach Sud B. P. 30269, F-57604 Forbach Cedex	
	Taller de montaje y venta Oficina técnica	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P.182 F-33607 Pessac Cedex	Tel.: 05 57 26 39 00 Fax: 05 57 26 39 09
		Paris	SEW-USOCOME S.A. Zone Industrielle, Rue Denis Papin - B.P. 5 F-77390 Verneuil l'Etang	Tel.: 01 64 42 40 80 Fax: 01 64 42 40 88 Minitelex 219 423
Gran Bretaña Indicativo (07-44)	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR	Tel.: 1/9 24 89 38 55 Fax: 1 /9 24 89 37 02
Hong Kong Indicativo (07-852)	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel.: 2-7 96 04 77 + 79 60 46 54 Fax: 2-7 95-91 29
Italia Indicativo (07-39)	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Milano	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel.: (02) 96 79 97 71 Fax: (02) 96 79 97 81
Japón Indicativo (07-81)	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Toyoda-cho	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Toyoda-cho, Iwata gun Shizuoka prefecture, P.O. Box 438-0818	Tel.: (0 53 83) 7 3811-13 Fax: (0 53 83) 7 3814
Malaisia Indicativo (07-60)	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Johore	SEW-EURODRIVE Sdn. Bhd. 95, Jalan Seroja 39 81100 Johore Bahru, Johore	Tel.: (07) 3 54 57 07 + 3 54 94 09 Fax: (07) 3 5414 04
Nueva Zelanda Indicativo (07-64)	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 , 82 Greenmount drive East Tamaki , Auckland	Tel.: (09) 2 74 56 27 2 74 00 77 Fax: (09) 274 0165
Paises Bajos Indicativo (07-31)	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085, NL-3004AB Rotterdam	Tel.: (010) 4 46 37 00 Fax: (010) 4 15 55 52
Noruega Indicativo (07-47)	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71, N-1539 Moss	Tel.: (69) 2410 20 Fax: (69) 2410 40
Portugal Indicativo (07-351)	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15, P-3050 Mealhada	Tel.: (0231) 20 96 70 Fax: (0231) 20 36 85
Suecia Indicativo (07-46)	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100, S-55003 Jönköping	Tel.: (036) 16 50 70 Fax: (036) 16 44 69 Telex 70162
Suiza Indicativo (07-41)	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Basel	Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel	Tel.: (061) 4 17 17 17 Fax: (061) 4 17 17 00 Telex 963 231
Singapur Indicativo (07-65)	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Singapore	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. Nº 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644 Jurong Point Post Office P.O. Box 813, Singapore 91 64 28	Tel.: 8 62 17 01-705 Fax: 8 61 28 27 Telex 38 659
Tailandia Indicativo (07-66)	Taller de montaje y venta	Chon Buri	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, M007, Tambol Bonhuaroh Muang District, Chon Buri 20000	Tel.: 0066-38 21 45 29/30 Fax: 0066-38 21 45 31
Turquía Indicativo (07-90)	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Istanbul	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Ticaret Ltd. Sirketi Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-81540 Maltepe ISTANBUL	Tel.: (216) 4 41 91 63 + 4 41 91 64 + 3 83 80 14 + 3 83 80 15 Fax: (216) 3 05 58 67
USA Indicativo (07-1)	Fabricación y venta Taller de montaje y venta Servicio postventa	Greenville	SEW-EURODRIVE INC. 1275 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Tel.: (864) 4 39 75 37 Fax: Sales (864) 439-78 30 Fax: Manuf. (864) 4 39-99 48
	Taller de montaje y venta Servicio postventa	San Francisco	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio Road P.O. Box 3910, Hayward, California 94544	Tel.: (510) 4 87-35 60 Fax: (510) 4 87-63 81
		Philadelphia/PA	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 200 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014	Tel.: (856) 4 67-22 77 Fax: (856) 8 45-31 79
		Dayton	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street, Troy, Ohio 45373	Tel.: (513) 3 35-00 36 Fax: (513) 2 22-41 04
		Dallas	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way, Dallas, Texas 75237	Tel.: (214) 3 30-48 24 Fax: (214) 3 30-47 24
Venezuela Indicativo (07-58)	Taller de montaje y venta Servicio postventa	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia	Tel. (041) 24 32 32 Telefax (041) 25 49 16

# Usted podrá encontrarnos en cualquier lugar del mundo en que nos necesite

En cualquier lugar del Globo Vd. encontrará en SEW los interlocutores competentes en sistemas de accionamiento. En España, nuestra red de Oficinas Técnicas le garantiza un servicio rápido y directo. El grupo SEW dispone de fabricas y de plantas de montaje en todo el mundo ; para resolver el caso concreto de motorización que usted necesite.



# Oficinas Técnicas en España

E-28220 Majadahonda	Tel.: 9 16 34 22 50
(Madrid)	Fax: 9 16 34 08 99
E-27080 Lugo	Tel.: 9 39 40 33 48 Fax: 9 82 20 29 34

**E-08206 Sabadell** Tel.: 9 37 16 22 00 (Barcelona) Fax: 9 37 23 30 07



SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnologico Edificio, 302 E-48170 ZAMUDIO Tel. 9 44 31 84 70 · Fax 9 44 31 84 71 sew.spain@sew-eurodrive.es